
Déchaumage superficiel! Nivellement du champ!

FG 5.70 - à partir de numéro de série: 34010001 FG 7.50 - à partir de numéro de série: 34020001 FG 11.70 - à partir de numéro de série: 34030001



6/98

HORSCH Flachgrubber FG 5.70 / 7.50 / 11.70



MODE D'EMPLOI

Lire attentivement avant l'utilisation! Garder le mode d'emploi à portée de la main!

CATALOGUE PIECES

HORSCH France SARL

BP 19 - La Boissière - F-28200 Chateaudun Tel.: 02 37 44 64 80 - Fax: 02 37 44 64 88

Dépot Pieces: TRACT-EQUIPEMENT - BP 24 - 41 Avenue des martyrs du 24 août F-10800 Bucheres - Tel.: 02 25 41 78 50 - Fax: 03 25 41 78 55

HORSCH Maschinen GmbH

Sitzenhof 1 - D-92421 Schwandorf - Tel.: 00 49-94 31 / 71 43-0 - Fax: 00 49-94 31 / 4 13 64 E-Mail: horschm@t-online.de - Internet: www.horsch.com

Confirmation d'avoir réçu l'accusé de réception

Par la présente je confirme d'avoir réçu l'accusé de réception du client.

	Nom du technicien en majuscule
Lieu. date	Signature du technicien

Edition 6/98

Toutes éditions précécentes se périment en reçevant cette mode d'emploi. Toutes indications et illustrations sont approximatives et sans engagement de notre part. Sous réserve de modifications techniques.

Nom:		
Rue:		
Code postal:		
<i>Ville</i> :		
Tél. :		
Fax:		
N° client:		
Ferm F-52		<u>e réception</u> ille annule tous droits à la garantie du
constructe		me annute tous arons a ta garante au
Tvpe de ma	chine :	N° de série :
	de d'emploi :	Edition catalogue pièces :
2000000000000	(voir page de titre)	(voir page de titre)
machine m Je sais que	entionnée en dessus.	mode d'emploi et du catalogue pièces pour la valable si cette feuille est retournée à HORSCH ent remplie et signée.
 Lieu, d		Signature
	Nom du	signataire en majuscule

Mode d'emploi pour le

HORSCH Flachgrubber FG 5.70 / 7.50 / 11.70

Monsieur,

Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous nous témoignez en ayant fait l'acquisition d'un Flachgrubber. Nous nous efforcerons de la conserver voire de la renforcer.

En optant pour le Flachgrubber, vous avez pris la décision de cultiver autrement, aussi bien sur le plan agronomique qu'économique.

Dans un premier temps, soyez attentif, évitez de compacter et de maltraiter vos terrains. Si vous ne faîtes pas de dégâts, vous n'aurez pas á les réparer, c'est autant de gagné, vous direzvous. En réalité, cela va bien au delà, car une terre bien traitée permet des économies sur les façons culturales, de meilleurs rendements mais aussi, moins de fertilisation.

Souvenez-vous également que vous n'êtes pas seuls :

N'hésitez-pas à nous questionner, à consulter des utilisateurs du Flachgrubber : au fil des années, ils ont acquis un savoir-faire qu'ils sont disposés à vous faire partager.

Le Flachgrubber vous libérera du temps, profitezen pour vous documenter sur la façon de procéder des autres. Rendez-leur quelques visites, demain, ce sera à votre tour d'informer les nouveaux venus au système HORSCH.

Nous your souhaitons la bienvenue au Club HORSCH et bonne chance!

Récommandations:

- Lisez attentivement cette notice.
- Pénétrez-vous des réglages et règles d'entretien.
- Habituez-vous à travailler dans de bonnes conditions.
- Apprenez à maîtriser votre impatience, ce n'est pas toujours facile.
- Ne travaillez pas votre sol inutilement, cela est plus fréquent qu'on ne le pense.
- Surveillez le désherbage, informez-vous auprès des autres utilisateurs.
- Evitez de retourner votre sol, il faut conserver la matière organique en surface.
- Ameublissez en profondeur pour certaines cultures sans chambouler la surface.
- Evitez tout ce qui risque de compacter vos sols, pensez aux pneus basse pression.
- Participez aux visites de parcelles en dehors de votre région.

EG-Konformitätserklärung

entsprechend der EG-Richtlinie 89/392/EWG

Déclaration de conformité pour la CEE

conforme à la directive de la CEE 89/392/CEE

EC Declaration of conformity

according to the directive of the EC 89/392/EC

Wir,

HORSCH Maschinen GmbH

Nous,

Sitzenhof 1

We,

D-92421 Schwandorf

erklären in alleiniger Verantwortung, daß das Produkt déclarons sous notre seule responsabilité que le produit declare under our own responsibility that the product

Fabrikat: HORSCH Flachgrubber FG 5.70 / 7.50 / 11.70

Serien-Nr.: ab 34010001 / 34020001 / 34030001

auf das sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie 89/392/EWG entspricht.

Zur sachgemäßen Umsetzung der in den EG-Richtlinien genannten Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurden insbesondere folgende Normen und technische Spezifikationen herangezogen:

faisant l'objet de la déclaration est conforme aux prescriptions fondamentales en matière de sécurité et de santé stipulées dans la Directive de la CEE 89/392/CEE.

Pour mettre en pratique dans les règles de l'art les prescriptions en matière de sécurité et de santé stipulées dans les Directives de la CEE, il a été tenu compte des normes et des spécifications techniques suivantes :

as described above is in conformity with the basic requirements of safety and health of the Directive 89/392/EEC. To put the requirements of safety and health described in the EC-Directive, the following special norms and technical specifications have been taken into consideration:

EN 292 - 1

EN 292 - 2

Schwandorf, 01.03.97

Ort und Datum; Lieu et date;

Place and date

M./Horsch

(Geschäftsführer)

P Horsch

(Entwicklung und Konstruktion)

Table des matières

Introduction	11
Préface	11
Directives pour les garanties	12
1. Consignes de sécurité	13
1.1 Sigles de sécurité	13
1.2 Champ d'utilisation de la machine	16
1.3 Règles de base	17
1.4 Sécurités liées à la mise en route	18
1.5 Sécurité sur les routes	
1.6 Sécurité d'accident	19
1.6.1 Attelage du Flachgrubber au tracteur 1.6.2 Equipement hydraulique 1.6.3 Equipements échangeables 1.6.4 Lors de l'utilisation	
1.7 Entretien	
1.8 Sections d'entretien	20
1.9 Utilisateur	21
1.10 Equipements de protection personnelle	21
2. Caractéristiques techniques	22
2.1 Dimensions et poids	22
2.2 Attelage mécanique	23
2.3 Attelage hydraulique	23
2.4 Puissance requise	23
2.5 Type de machine	23
2.6 Pneumatiques	23

3. Transport / Installation	24
3.1 Transport	24
3.2 Installation	24
4. Configuration et fonctionnement	26
4.1 Description du Flachgrubber	26
4.1.1 Châssis du Flachgrubber	28
4.1.2 Socs	
4.1.3 Herse	29
4.1.4 Système hydraulique	30
4.1.4.1 Description du fonctionnement FG 5.70	
4.1.4.2 Description du fonctionnement FG 7.50	
4.1.4.3 Description du fonctionnement FG 11.70	
4.1.5 Dispositif d'éclairage	34
5. Réglage et utilisation	35
5.1 Transport	35
5.1.1 Attelage de la machine au tracteur	35
5.1.2 Accouplement des raccords hydrauliques	
5.1.3 Replier et bloquer la machine	
5.2 Au travail	
5.2.1 Déplier la machine	
5.2.2 Réglage de profondeur FG 5.70	
5.2.3 Réglage de profondeur FG 7.50 / 11.70	
5.2.4 Réglage de la herse	
5.3 Remisage de la machine	
6. Entretien et maintenance	44
6.1 Entretien	
6.1.1 Nettoyage	
6.1.2 Conservation	
6.2 Maintenance	45
6.2.1 Assistance apportée au propriétaire - à l'utilisateur	45
6.2.2 Intervalles de maintenance	
6.2.3 Indications pour la sécurité de manipulation des lubrifiants	47
6.2.3.1 Hygiène	
6.2.3.2 Stockage	
6.2.3.3 Manipulation	
6.2.3.5 Huile renversée	
6.2.3.6 Incendies causés par de l'huile	
5.2.3.7 Elimination de déchets pollués d'huile et des vieilles huiles	
5.2.4 Huile hydraulique et lubrifiants	49

6.2.4.1 Système hydraulique	49
6.2.4.2 Lubrifiants	49
6.2.5 Graissage de la machine	
6.2.5.1 Points de graissage	
6.2.6 Pneumatiques	
6.2.7 Echange des socs	
7. Que faire en cas de panne?	52
8. Liste des pièces de rechange	53

Introduction

Préface

Lisez attentivement la notice d'utilisation avant la mise en route de votre machine. Cela vous évitera des incidents, des coûts de réparation inutiles et garantira une bonne longévité de votre machine.

Suivez à la lettre les consignes de sécurité et les délais d'entretien. La société HORSCH ne peut être tenu responsable des incidents dûs au non-respect des consignes contenues dans cette notice.

En cas d'utilisation à plusieurs agriculteurs, chaque personne doit lire cette notice, notamment pour :

- les conditions d'utilisation
- -l'entretien
- le transport

A la fin de cette notice figure la liste des pièces détachées. Les pièces sont à commander à votre concessionnaire.



Sous réserve de modifications d'illustrations ainsi que d'indications sur les données techniques et les poids.

Directives pour les garanties


- 1. La garantie d'une année débute au jour de la mise en route de votre machine, effectuée par notre service technique ou le personnel mandaté de votre concessionnaire.
- 2. La garantie est accordée à l'exclusion de toute autre par le service technique de HORSCH France à SARL Chateaudun. Il faut remplir les demandes de garanties complètement et nous les faire parvenir dans un délai maximum de 3 mois après le dommage au plus tard. Les pièces d'usure sont exclues de la garantie.
- 3. Les pièces faisant l'objet d'une demande de garantie sont facturées jusqu'à ce que la décision du service technique soit prise. Les pièces défectueuses doivent être envoyées au service technique HORSCH France SARL.
- 4. Lorsque la garantie est acceptée, un avoir vous sera alors envoyé.
- 5. Toute réparation effectuée par une personne extérieure non connue de la société HORSCH France SARL n'est pas couverte par la garantie, sauf si un accord écrit a été adressé par notre service technique, avant l'intervention.

1. Consignes de sécurité

Les sigles suivants, indiquant tout danger ou conseil sont utilisés tout au long de la notice.

1.1 Sigles de sécurité

Sur la machine





Attention: fluide hydraulique sous pression! Lire la notice avant toute intervention mécanique!



Il est interdit de monter sur la machine pendant le travail ou le transport!



Ne restez pas sous les parties repliables de la machine!



Attention aux parties repliables! Risque de cisaillement!

Dans cette notice

Dans cette notice figurent trois sigles vous mettant en garde contre divers dangers. Respectez scrupuleusement les consignes alors indiquées pour éviter des accidents.



Pour faciliter l'utilisation de votre machine.



Risque de graves dommages pour la machine.



Risque de graves dommages corporels.

Si les sigles sont arrachés ou illisibles, il appartient au propriétaire de la machine de les remplacer.

Informez tous les utilisateurs de ces consignes de danger et de sécurité.

Eviter toute méthode de travail dangereuse.

1.2 Champ d'utilisation de la machine

Le Flachgrubber est élaboré selon des normes techniques respectant les règles de sécurité élémentaires. Le propriétaire doit respecter les consignes de sécurité et d'utilisation contenues dans cette notice.

Le Flachgrubber ne doit être utilisé qu'en condition impeccable. Toute perturbation affectant la sécurité doit être réparée immédiatement.

Seules les personnes informées par cette notice sont habilitées à conduire, transporter et entretenir le Flachgrubber.

Les composants de la machine sont des pièces originales HORSCH spécialement conçues pour cette machine. Le montage et l'utilisation de pièces non fournies par HORSCH entraînent la nullité de toute garantie ou responsabilité en cas d'incidents corporels et techniques.

Le Flachgrubber est conçu, à l'exclusion de tout autre utilisation, pour le déchaumage et l'ameublissement du sol. Toute autre utilisation engage la responsabilité unique du propriétaire.

Les prescriptions de prévention des accidents et les règles de la sécurité technique, de la médecine de travail et du trafic routier doivent être observés ainsi que la mode d'emploi et les régulations d'entretien.

1.3 Règles de base

Avant chaque mise en service, contrôler le bon fonctionnement et le comportement sur route de la machine.

Les consignes dans cette notice ainsi que les préscriptions de sécurité et de prévention des accidents doivent être respectées.

Pour la conduite sur route, respecter les dispositions en vigueur.

Avant de commencer le travail, il faut s'assurer de bien connaître le fonctionnement des équipements et des commandes. Pendant le travail, il sera en effet trop tard!

Avant le démarrage, assurez-vous qu'il n'y a personne à proximité de la machine (enfants!) et que vous disposez d'un dégagement visuel suffisant.

Eviter de porter des vêtements trop amples, mais au contraire bien ajustés.

Pour éviter les risques d'incendies, maintenir la machine dans un bon état de propreté.

Il est interdit de monter sur l'appareil pendant le travail et le transport sur route.

Accrocher votre outil conformément à la notice d'utilisation. La conduite, la marge de direction et la capacité de freinage sont influencées par les outils accrochés à l'arrière. Il faut donc s'assurer une capacité de freinage suffisante et une marge de direction convenable. Contrôler la limite de charge d'essieu et le poids total de l'ensemble.

Respectez le poids sur les axes et le poids total.

Dans les virages, faire attention à ce que la machine ne dévie pas et ne soit déportée de par sa masse d'inertie.

Pendant le transport sur route, il est interdit de quitter le siège du conducteur.

Avant de laisser le tracteur, stopper le moteur et retirer les clefs de contact.

Personne ne doit se trouver à proximité de la machine lorsque celle-ci travaille.

Le Flachgrubber doit être attelé au tracteur en suivant uniquement les prescriptions du constructeur.

Une prudence toute particulière est nécessaire lors de l'attelage et le désaccouplage de la machine au tracteur.

La machine doit être calée afin d'éviter qu'elle ne se déporte. Ne mettre en marche que lorsque toutes les sécurités sont correctement mises en place sur la machine.

Lors du transport sur route, machine relevée, le levier de commande pour abaisser la machine doit être bloqué de manière à ce que celle-ci ne puisse pas tomber au sol.

Personne ne doit se trouver entre le tracteur et la machine, sans que cette dernière ne soit stabilisée et ne puisse rouler. Le frein à main est actionné.

Respectez le poids permis sur les axes du tracteur (voir récépissé de déclaration de mise en circulation d'un véhicule).

Respectez les mesurages de transport correspondants au code de la route.

Equipements pour le transport : contrôler et/ou installer si nécessaire la signalisation électrique, les warnings et les éventuels équipements de sécurité.

Pour toutes les pièces articulées commandées hydrauliquement, faire attention aux points de meurtrissure ou de coupe qui se produisent sur ce genre de pièces.

1.4 Sécurités liées à la mise en route

N'utilisez le Flachgrubber qu'après la mise en route effectuée par votre concessionnaire ou par un technicien de HORSCH. L'accusé de réception doit être retourné à HORSCH dûment rempli.

Le Flachgrubber peut seulement être utilisé si tous les équipements de sécurité sont en fonction.

Contrôlez régulièrement les vis et les écrous

Contrôlez régulièrement la pression des pneus.

En cas de troubles fonctionnels stoppez la machine immédiatement et réparez les perturbations sans tarder.

1.5 Sécurité sur les routes

Pour la conduite sur route, respecter les dispositions en vigueur. La condition du Flachgrubber doit correspondre à ces dispositions.

Respectez les largeurs de transport admis et attelez les équipements de sécurité.

Bloquez les sections latérales repliées en position de transport.

Faire attention aux poids des axes admis, à la limite de charge des pneus et les poids totals pour assurer une capacité suffisante de conduite et des freins. Dans les virages, faire attention à ce que la machine ne dévie pas et ne soit déportée de par sa masse d'inertie.

Il est interdit de monter sur l'appareil pendant le travail et le transport sur route.

1.6 Sécurité d'accident

En complément de cette notice respectez aussi les prescriptions de prévention des accidents.

1.6.1 Attelage du Flachgrubber au tracteur

Pendant l'attelage personne ne doit se tenir entre le tracteur et la machine.

- Protégez la machine contre roulement.
- Faire attention en faisant marche arrière.
- Personne ne doit se tenir entre le tracteur et la machine danger d'écrasement.
- Déposer la machine sur le sol.
- Respectez les catégories données en attelant la machine au tracteur.

1.6.2 Equipement hydraulique

Avant d'effectuer des travaux sur le circuit hydraulique de la machine, faire tomber la pression et arrêter le moteur. Lors des branchements des tuyaux à l'hydraulique du tracteur, s'assurer qu'il n'y ait pas de pression dans l'ensemble du circuit hydraulique tracteur-machine.

L'installation hydraulique fonctionne sous haute pression. Pour rechercher les fuites dans le circuit hydraulique, il convient de bien se protéger des risques d'accidents avec des vêtements et protections appropriés. Sous une forte pression, certains produits (huiles hydrauliques) peuvent déborder, pénétrer sous la peau et provoquer des blessures graves. Il faut immédiatement avoir recours à un médecin car il y a risque d'infection.

Lors du raccordement des fonctions hydrauliques entre le tracteur et la machine, il est conseillé de différencier les prises des fiches hydrauliques par l'utilisation de couleurs, pour exclure tout risque d'inversions des fonctions contraires.

1.6.3 Equipements échangeables

Outils de déchaumage

- Protégez la machine contre roulement.
- Protégez les sections latérales repliées par des supports appropriés.
- Attention! Risque d'injures sur les pièces avançantes (dents, socs).
- Ne pas vous mettre sur les pneus en montant sur la machine parce qu'ils peuvent tourner et vous risquez de tomber.

1.6.4 Lors de l'utilisation

- Avant le démarrage, assurez-vous qu'il n'y a personne à proximité de la machine (enfants!) et que vous disposez d'un dégagement visuel suffisant.
- Il est interdit de monter sur l'appareil pendant le travail et le transport sur route.
- Pour toutes les pièces articulées commandées hydrauliquement, faire attention aux points de meurtrissure ou de coupe qui se produisent sur ce genre de pièces.
- Ne pas vous mettre sur les pneus en montant sur la machine parce qu'ils peuvent tourner et vous risquez de tomber.
- Ne pas mettre des pièces sur la machine.

1.7 Entretien

Effectuer les travaux d'entretien en bonne forme et respecter les délais d'intervention.

Avant d'effectuer des travaux sur le circuit hydraulique de la machine, faire tomber la pression et arrêter le moteur. Demonter le tracteur de la machine.

Déposer la machine sur un sol plan et solide avant d'effectuer les travaux d'entretien et la protéger contre roulement (supports). Ne pas utiliser des parts de la machine pour monter.

Avant de nettoyer la machine avec de l'eau ou un nettoyeur à haute pression couvrir toutes les ouvertures dans lesquelles il ne doit pas y avoir de l'eau ou de vapeur. Pour le Flachgrubber ce sont les axes. Enlever toutes les couvertures après le nettoyage.

Examiner tous les raccords hydrauliques pour trouver d'éventuels dommage et les réparer s'il y en a.

En effectuant des travaux de soudage au Flachgrubber déconnecter les cables du générateur et de la battérie du tracteur.

S'il y a des vis desserrées, reserrez-les.

1.8 Sections d'entretien

Les sections d'entretien sont les raccords hydrauliques, les boulons de sécurité pour le chassis, le réglage de profondeur ainsi que toutes les positions de travail qui peuvent être entretenues.

Veuillez faire attention aux consignes de sécurité dans le chapitre "Sécurité" et les chapitre suivants.

1.9 Utilisateur

Tout utilisateur doit être agé de 18 ans au minimum et être titulaire d'un permis E.

L'utilisateur est responsable devant les tiers, lors du travail avec le Flachgrubber.

Le responsable de la machine doit former tout utilisateur et s'assurer de la bonne compréhension des règles d'utilisation.

1.10 Equipements de protection personnelle

Pour l'utilisation et l'entretien

- vêtements bien ajustés
- gants protectrices solides (parts à aretes vives de la machine)
- lunettes protectrices (saleté qui peut entrer dans les yeux)

2. Caractéristiques techniques

2.1 Dimensions et poids




Fig. 1: Dimensions

Largeur de transport: Hauteur de transport FG 5.70 (transport routier): Hauteur de transport FG 7.50 (transport routier): Hauteur de transport FG 11.70 (transport routier): Hauteur (déplié): Longueur hors-tout:	3,15 m 3,85 m 3,85 m 1,29 m
Largeurs de travail:	5,70 / 7,50 / 11,70 m
Poids total FG 5.70: Poids total FG 7.50: Poids total FG 11.70:	4.600 kg

2.2 Attelage mécanique

Attelage: crochet d'attelage oscillant

2.3 Attelage hydraulique

1 x double effet (FG 5.70 / 7.50):	repliage
2 x double effet (FG 11.70):	repliage
1 x double effet (FG 5.70 / 7.50 / 11.70):	

Tous les dispositifs de commande du véhicule de traction doivent être équipés avec l'option pour position flottante. Cela signifie que pour les machines FG 5.70 / 7.50 il faut utiliser deux dispositifs de commande avec position flottante et pour la FG 11.70 trois dispositifs de commande avec position flottante.

2.4 Puissance requise

Tracteur d'une puissance (minimum):	120 KW / 160 CV
Pression hydraulique nécessaire:	160 bar

2.5 Type de machine

Nombre de rangs de socs:	4
Nombre de dents:	19 / 25 / 39
Ecartement entre socs:	300 mm
Profondeur de travail:	0 - 150 mm

2.6 Pneumatiques

Dimensions des pneus:	10.0/75 x 15.3/8 PL
Pression de gonflage des pneus:	1,2 - 1,5 bar

3. Transport / Installation

Ce chapitre traite d'informations qui sont extrêmement importantes pour la première installation et pour le transport.

3.1 Transport

La société HORSCH se charge en règle générale elle-même du transport du Flachgrubber chez le client. Le Flachgrubber est chargé sur une remorque surbaissée et attaché avec des sangles d'amarrage pour éviter tout déplacement intempestif. Un emballage dans du plastique transparent n'est pas prévu.

- Les dimensions pour le transport sont indiquées dans le chapitre "Caractéristiques techniques".
- Le Flachgrubber peut être descendu de la remorque avec un chariot élévateur à fourche. Puissance de levage minimum de l'appareil élévateur: 7.500 kg.
- Si vous ne disposez pas d'un appareil élévateur, le Flachgrubber peut être tiré de la remorque.



En cas de dommages survenus au cours du transport lors de la livraison de la machine, adressez-vous directement à la société HORSCH.

3.2 Installation



Il y a de nombreux risques d'accidents lorsqu'on procède à des travaux d'installation et de maintenance. Avant d'exécuter des travaux d'installation et de maintenance il est impératif de se familiariser avec la machine et de lire le manuel d'utilisation.

L'initiation de l'utilisateur et la première installation de la machine sont réalisées par le personnel de notre service après-vente ou de nos partenaires de vente.

Toute utilisation anticipée de la machine est interdite à l'utilisateur. L'utilisateur ne peut utiliser librement la machine qu'après avoir reçu les instructions d'utilisation données par le personnel de notre service aprèsvente / de notre partenaire de vente et après avoir lu le manuel d'utilisation.

La description de l'installation ne sert pas seulement pour la première installation. Il faut également exécuter ces opérations à chaque fois que la machine a été arrêtée (remisée) pendant une période prolongée.

- Enlever de la machine les pièces qui sont livrées en vrac!
- Resserrer tous les écrous des roues (voir maintenance)!
- Contrôler tous les assemblages vissés importants!
- Lubrifier tous les graisseurs (voir maintenance)!
- Contrôler la pression de gonflage des pneumatiques (voir maintenance)!
- Régler le crochet de traction sur le tracteur à la bonne hauteur et longueur (voir manuel d'utilisation du fabricant du tracteur)!.
- Contrôler si les raccords hydrauliques et les flexibles sont intacts (utiliser des moyens appropriés)!
- Eliminer ou faire éliminer immédiatement les détériorations qui se sont produites!

4. Configuration et fonctionnement

Des indications générales concernant la machine sont fournies dans ce chapitre. Ce que vous y apprendrez sur la composition et l'utilisation de votre machine vous aidera à mieux comprendre comment elle fonctionne.

4.1 Description du Flachgrubber




Fig. 2: FG 7.50

- 1. Timon de traction
- 3. Roue de contrôle de profondeur de terrage
- 2. Bât
- 4. Socs à ailes
- 5. Herse




Fig. 3: Fonctions FG 5.70 / 7.50 / 11.70

Le Flachgrubber de HORSCH permet de réaliser un déchaumage avec précision, à une profondeur de 5 à 15 cm. L'objectif étant de travailler le sol en faible profondeur, avec régularité et de manière continue. La paille est encore mieux répartie et forme un mélange homogène avec la terre.

Les largeurs de travail du Flachgrubber de HORSCH se situent dans la gamme des 5.70 m, 7.50 m et 11.70 m, ces dimensions pouvant être étendues au choix à 6,30 m, 8,10 m et 12,30 m.

Le Flachgrubber s'attelle au crochet de traction et se relève parallèlement. Le réglage de profondeur se fait avec de simples clips en aluminium sur les vérins de levage.

Le concept 4 rangs autorise un espacement des socs sur le rang de 1,20 m. L'écartement des lignes n'est cependant que de 30 cm. Ceci permet d'obtenir un dégagement extrêmement élevé des résidus végétaux. Le soc a une largeur de jusqu'à 37 cm et attaque le sol avec un angle de 15 - 20 °. Cet angle d'attaque plat (effet de ciseau) présente l'avantage que le soc pénètre facilement même dans des sols durs et nécessite une force de traction réduite. Comme les socs à ailes ne sont pas très larges (au maximum 37 cm), ils ne soulèvent pas de grosses mottes de terre.

La terre séjournant longuement dans le Flachgrubber 4 rangs assure un mélange parfait et procure en même temps un excellent nivellement de la surface du sol.

Au choix, des modèles de socs les plus variés (8 - 37 cm de large) peuvent être montés dans le Flachgrubber. Un système d'échange rapide simplifie le remplacement des socs. Ce sont des socs à clips qui peuvent être échangés simplement avec un marteau, sans avoir besoin d'autres outils.

L'articulation pivotante des dents se trouve au-dessus du bord inférieur du bâti, le dégagement entre les dents n'est donc pas diminué. La tige des dents positionnée à 80° est légèrement inclinée vers l'avant, les pailles longues peuvent ainsi remonter et se renverser plus rapidement.

Tous les Flachgrubber de HORSCH sont équipés d'un dispositif de sécurité non stop à effet progressif. La pression de déclenchement standard est de 280 kg.

La herse trois rangs assure un nivellement précis, l'ameublissement et la restructuration du sol. Un réglage mécanique permet de modifier rapidement et avec précision la hauteur et l'angle d'attaque de la herse dont la pression au sol est ajustable par ressorts.

La construction du Flachgrubber avec un faible rayon de braquage facilite les tournants en fin de passage.

4.1.1 Châssis du Flachgrubber

Le châssis du Flachgrubber est composé sur le FG 5.70 et 7.50 de trois sections (voir fig. 4: en position repliée) et sur le FG 11.70 de cinq sections.

Les sections du châssis sont composées de robustes poutres soudées qui sont assemblées aux points d'articulation par des axes débrochables en acier trempé.

Le mécanisme de repliage des sections latérales du châssis est commandé par un vérin hydraulique sur les machines FG 5.70/7.50 et par cinq vérins hydrauliques sur le FG 11.70.

Le relevage des machines est réalisé par un, quatre ou six vérins hydrauliques qui sont disposés dans le sens d'avancement du châssis du Flachgrubber.




Fig. 4: Châssis du Flachgrubber FG 7.50



Sur les pièces mobiles hydrauliques se trouvent des zones présentant un risque de coupure et d'écrasement! Ne jamais rester dans la zone de mouvement des parties repliables de la machine!



Attention! Les pièces faisant saillie (dents de herse, socs) présentent de grands risques de blessures!



Ne jamais monter sur la machine en montant sur les roues, car celles-ci tournent et vous risquez de vous blesser gravement en tombant!

4.1.2 Socs

La technique du Flachgrubber se distingue en premier lieu par sa simplicité et par sa robustesse. Cette technique, unique dans son genre, permet une utilisation dans pratiquement toutes les conditions. On peut travailler directement dans des conditions courantes à extrêmes.

Les socs sont montés l'un à côté de l'autre avec un espacement de 120 cm et à 75 cm l'un derrière l'autre sur 4 rangs.




Fig. 5: Socs à ailes

Les socs sont fixés sur des bras de soc montés sur ressort. En cas de trop forte résistance le bras du soc s'adapte aux conditions pour laisser passer les pierres plus volumineuses (sécurité contre les pierres). Les socs s'enfoncent dans la pointe du soc en donnant un coup de marteau. Ceci présente l'avantage de pouvoir échanger rapidement et facilement les socs, sans avoir besoin d'un outillage spécial.

En standard, le Flachgrubber est équipé avec un soc à ailes de 32 cm de large. Celui-ci est bien adapté pour les travaux courants. Pour les applications spéciales, il existe d'autres modèles de socs. Pour une information adaptée à vos besoins, contactez notre service de vente ou consultez la liste des pièces de rechange.

4.1.3 Herse

Une herse triple est montée derrière le châssis du Flachgrubber. La herse nivelle le sol et prépare un excellent lit de semence. Toujours régler la herse de manière à ce que les résidus de récolte puissent être maîtrisés sans qu'il y ait de bourrage. Les possibilités de réglage sont multiples et ces dernières sont décrites plus en détail dans le chapitre "Réglage et utilisation".




Fig. 6: Kit de herse

4.1.4 Système hydraulique

Le système hydraulique du Flachgrubber a plusieurs fonctions qui, en cas d'erreurs de manoeuvre, peuvent entraîner des dégâts sur la machine et être dangereuses pour l'utilisateur. A l'aide de la description du fonctionnement il vous est expliqué comment le système hydraulique de la machine fonctionne et comment il est installé.

Lire également à ce sujet le chapitre "Réglage et utilisation".

Le système hydraulique du FG 5.70 / 7.50 et 11.70 ne doit être utilisé que conformément à l'usage prévu (pour replier et déplier les parties latérales du châssis, ainsi que pour relever et abaisser la machine). Toute autre utilisation dépassant le cadre de l'usage prévu est considérée comme non conforme. La responsabilité de la société HORSCH ne saurait être engagée pour les dommages en résultant. L'utilisateur en assume seul l'entière responsabilité. Une responsabilité pour les dommages causés au tracteur par une erreur de branchement est exclue.

Le système hydraulique ne doit être utilisé, entretenu et réparé que par des personnes qui sont familiarisées avec celui-ci et qui ont été informées des dangers éventuels.

4.1.4.1 Description du fonctionnement FG 5.70

Deux dispositifs de commande double effet sont nécessaire pour le branchement du système hydraulique du FG 5.70. Pour le relevage et le repliage de la machine, il faut utiliser deux dispositifs de commande avec position flottante.

- 1. Raccords hydrauliques relever / replier
- 2. Vérin hydraulique relever / abaisser
- 3. Vérin hydraulique déplier / replier



Les raccords des conduites hydrauliques sont identifiables par leur couleur:

Relever / abaisser - vert Déplier / replier - noir




Fig. 7: Schéma des fonctions des conduites hydrauliques FG 5.70

4.1.4.2 Description du fonctionnement FG 7.50

Deux dispositifs de commande double effet (avec position flottante) sont nécessaires pour le branchement du système hydraulique du FG 7.50.




Fig. 8: Schéma des fonctions des conduites hydrauliques FG 7.50

- 1. Raccords hydrauliques: relever / replier
- 2. Robinet d'arrêt: doit être basculé quand on veut faire passer la machine de la position de transport en position de travail (faire sortir les roues de contrôle de terrage) et vice versa.
- 3. Robinet à 3 voies: doit être basculé quand on veut faire passer la machine de la position de transport en position de travail (faire sortir les roues de contrôle de terrage) et vice versa.
- 4. Robinet d'arrêt: doit être fermé pour le travail dans les champs, afin d'éviter une compensation d'huile interne des vérins de levage extérieurs, pour éviter un abaissement des sections latérales extérieures du châssis. Celui-ci doit être ouvert à nouveau pour le repliage en position de transport routier.
- 5. Vérin hydraulique: relever / abaisser
- 6. Vérin hydraulique: déplier / replier
- Pour relever et abaisser la machine ou pour escamoter les roues extérieures pour le transport, il faut inverser la position des leviers des robinets multi-voies (pos. 2 et 3).



Les raccords des conduites hydrauliques sont identifiables par leur couleur:

Relever / abaisser - vert Déplier / replier - noir

4.1.4.3 Description du fonctionnement FG 11.70

Trois dispositifs de commande double effet (avec position flottante) sont nécessaires pour le branchement du système hydraulique du FG 11.70.




Fig. 9: Schéma des fonctions des conduites hydrauliques FG 11.70

1. Raccords hydrauliques: repliage des sections extérieures du châssis.



Replier d'abord les sections extérieures du châssis avant d'inverser la position des leviers des robinets multi-voies (pos. 4 et 5) en position de transport!

2. Raccord hydraulique: replier la section centrale du châssis.



Ne procéder au repliage des sections centrales du châssis qu'après avoir inversé la position des leviers des robinets multi-voies (pos. 4 et 5) en position de transport et après avoir escamoté les roues de contrôle de terrage (manoeuvre du dispositif de commande n° 3)!

3. Raccord hydraulique: relever/abaisser

- 4. Robinet d'arrêt: doit être basculé quand on veut faire passer la machine de la position de transport en position de travail et vice versa.
- 5. Robinet à 3 voies: doit être basculé quand on veut faire passer la machine de la position de transport en position de travail et vice versa.
- 6. Robinet d'arrêt: doit être fermé pour le travail dans les champs, afin d'éviter une compensation d'huile interne des vérins de levage extérieurs, pour éviter un abaissement des sections latérales extérieures du châssis. Celui-ci doit être ouvert à nouveau pour le repliage en position de transport routier.
- 7. Vérin hydraulique: vérin de repliage des sections extérieures du châssis.
- 8. Vérin hydraulique: vérin de repliage de la section centrale du châssis.
- 9. Vérin hydraulique: relever / abaisser la section centrale du châssis.
- 10. Vérin hydraulique: relever /abaisser les sections extérieures du châssis.

Les restricteurs 0,6 et 1,5 servent pour que les sections extérieures du châssis se replient successivement et pour réduire la vitesse de repliage.



Les raccords des conduites hydrauliques sont identifiables par leur couleur:

Relever / abaisser - **vert** Déplier / replier - **noir**



Pour relever et abaisser la machine ou pour escamoter les roues extérieures pour le transport, il faut inverser la position des leviers des robinets multi-voies (pos.4 et 5).



Avant de procéder au repliage de la machine, lire également à ce sujet le chapitre "Réglage et utilisation"!



Danger d'infection! Les projections de liquide sous haute pression peuvent pénétrer sous la peau et provoquer de graves blessures. En cas de blessures, consultez immédiatement un médecin.

4.1.5 Dispositif d'éclairage

Le schéma suivant est conforme à la norme Din 11030 pour l'identification de matériels portés dans le domaine agricole et forestier.




Fig. 10: Dispositif d'éclairage électrique

Il se pourrait que la désignation des câbles soit différente pour les modèles de tracteurs plus anciens (branchement). Chercher dans votre manuel d'utilisation ou demandez à votre revendeur les informations concernant le câblage correct et la bonne installation des connexions électriques.

5. Réglage et utilisation

Avez-vous lu et bien compris le manuel d'utilisation - en particulier le chapitre 1 "Sécurité"? Il ne faut pas vous servir de la machine avant de l'avoir fait.

Dans ce chapitre vous apprenez de manière générale comment vous y prendre avec votre machine.

5.1 Transport

Toutes les machines avec une largeur de transport de jusqu'à 3 m peuvent être transportées sur les routes conformément aux dispositions de la législation en matière de circulation. Les machines qui ont une largeur de transport supérieure doivent être transportées sur une remorque.



Les bords tranchants de par leur fonction et les travaux de transformation de la machine présentent des risques de blessures.

- 5.1.1 Attelage de la machine au tracteur
- 5.1.2 Accouplement des raccords hydrauliques
- 5.1.3 Replier la machine (châssis du Flachgrubber) et la bloquer avec les dispositifs de sécurité prévus à cet effet pour éviter qu'elle ne se déplie intempestivement.

La vitesse maximum autorisée pour le transport de la machine est de 25 km/h.

5.1.1 Attelage de la machine au tracteur



Pendant l'attelage personne ne doit se tenir entre le tracteur et la machine.

Le Flachgrubber FG 5.70 / 7.50 / 11.70 s'attelle toujours au crochet de traction du tracteur. Pendant l'attelage au tracteur, veiller à ce que personne ne se trouve à côté de la machine.

Régler ensuite le boulon du troisième point de manière à ce que la machine (châssis du Flachgrubber) se trouve en position horizontale.

Il faut ensuite brancher et contrôler le dispositif d'éclairage de la machine sur le système électronique du tracteur.

5.1.2 Accouplement des raccords hydrauliques

Les raccords hydrauliques sont de couleurs différentes pour éviter toute erreur de raccordement. Pour le mécanisme de repliage des parties latérales du châssis les raccords sont marqués en noir. Pour le relevage de la machine utilisez le raccord marqué en vert. Toutes les fonctions doivent être raccordées en double effet. Pour l'utilisation du dispositif de commande dans votre tracteur, il faut lire le manuel d'utilisation du fabricant de votre tracteur.

5.1.3 Replier et bloquer la machine

Lorsque vous voulez déplacer le Flachgrubber en position repliée, il faut bloquer les sections latérales du châssis pour qu'ellent ne retombent pas de manière intempestive. Des points d'ancrage dans la partie centrale des sections latérales du châssis sont prévus à cet effet. Il faut alors y emboîter des boulons de fabrication spéciale et bloquer avec des goupilles élastiques.




Fig. 11: Boulon de sécurité

Pour le repliage de la machine procéder de la manière suivante:

5.1.3.1 FG 5.70

- 1. Déposer la machine sur le sol.
- 2. Replier la machine.
- 3. Emboîter les boulons de sécurité et bloquer.
- 4. Relever la machine.

5.1.3.2 FG 7.50

- 1. Déposer la machine sur le sol.
- 2. Placer les leviers des robinets multi-voies **TRANSPORT/CHAMP** perpendiculairement au sens d'avancement (voir fig. 12).
- 3. Ouvrir le robinet d'arrêt pour le travail au champ (voir fig. 13).
- 4. Replier la machine.
- 5. Emboîter les boulons de sécurité et bloquer.
- 6. Relever la machine.




Fig. 12: Poisition des robinets multi-voies

5.1.3.3 FG 11.70

- 1. Déposer la machine sur le sol.
- 2. Replier les sections extérieures du châssis
- Placer les leviers des robinets multi-voies TRANSPORT / CHAMP perpendiculairement au sens d'avancement (voir fig. 12).
- 4. Ouvrir le robinet d'arrêt pour le travail aux champs (voir fig. 13).
- 5. Escamoter les roues de contrôle de terrage.




Fig. 13 : Robinet d'arrêt travail aux champs

- 6. Replier la machine dans la position finale de transport.
- 7. Emboîter les boulons de sécurité et bloquer.



Toutes les pièces déplacées par hydraulique ont des parties présentant un risque de coupure et d'écrasement!

Ne jamais se placer sous les sections latérales du châssis pendant le repliage et le dépliage de la machine! Toujours emboîter les boulons de sécurité avant le transport!

5.2 Au travail

Pour travailler dans les champs il faut faire passer la machine de la position de transport en position de travail.

Si la machine n'est pas encore attelée au tracteur, montez la au tracteur.

Procédez aux opérations suivantes après avoir déposé la machine:

- Déplier la machine.
- Contrôler le fonctionnement du système hydraulique.



Ne jamais se tenir sous les sections latérales du châssis relevées!

5.2.1 Déplier la machine

Si vous désirez déplier la machine, procédez de la manière suivante:

5.2.1.1 FG 5.70

- 1. Déposer la machine sur le sol.
- 2. Enlever les boulons de sécurité (voir fig. 11).
- 3. Déplier la machine; il faut pour cela réduire le débit du dispositif de commande du tracteur pour éviter un dépliage trop rapide.
- 4. Faire sortir les vérins de repliage en butée.

5.2.1.2 FG 7.50

- 1. Déposer la machine sur le sol.
- 2. Enlever les boulons de sécurité (voir fig. 11).
- 3. Déplier la machine; il faut pour cela réduire le débit du dispositif de commande du tracteur pour éviter un dépliage trop rapide.
- 4. Inverser la position des leviers des robinets multi-voies **TRANSPORT / CHAMP** (voir fig. 14).
- 5. Faire sortir les vérins de repliage en butée.
- 6. Faire monter et descendre la machine une à deux fois.
- 7. Fermer le robinet d'arrêt pour le travail aux champs (voir fig. 13).




Fig.14: Position des robinets multi-voies

5.2.1.3 FG 11.70

- 1. Déposer la machine sur le sol.
- 2. Enlever les boulons de sécurité (voir fig. 11).
- 3. Déplier la section centrale du châssis, il faut pour cela réduire le débit du dispositif de commande du tracteur pour éviter un dépliage trop rapide.
- 4. Inverser la position des leviers des robinets multi-voies TRANSPORT / CHAMP (voir fig. 14).
- 5. Déplier les sections extérieures du châssis.
- 6. Faire sortir les vérins de repliage en butée.
- 7. Faire monter et descendre la machine une à deux fois.
- 8. Fermer le robinet d'arrêt pour le travail aux champs (voir fig. 13).



Toutes les pièces déplacées par hydraulique ont des parties présentant un risque de coupure et d'écrasement!

Ne jamais se placer sous les sections latérales du châssis pendant le repliage et le dépliage de la machine!

Toujours emboîter les boulons de sécurité avant le transport!



Danger d'infection! Les projections de liquide sous haute pression peuvent pénétrer sous la peau et provoquer de graves blessures. En cas de blessures, consultez immédiatement un médecin.

5.2.2 Réglage de profondeur FG 5.70

- Déplier et faire descendre le Flachgrubber sur une surface bien plate (sol en béton), de manière à ce que tous les socs reposent sur le sol. Commuter le système hydraulique en position flottante.
- Déplacer angulairement la barre de poussée du 3ème point (1) sur le timon de traction, jusqu'à ce que le châssis du Flachgrubber soit en position horizontale.
- Garnir la tige du piston du vérin de levage (2) avec des pièces d'écartement pour que la tige du piston ne puissent plus glisser vers l'intérieur.





Fig. 15: Réglage de profondeur FG 5.70



• Garnir aussi les roues de support (3) sur les sections latérales du châssis avec des pièces d'écartement, de manière à ce qu'on ne puisse plus les faire coulisser.

Le réglage de base est donc terminé. Toutes les autres modifications devront être faites dans le champ. Si vous désirez travailler plus profondément, il faut enlever les pièces d'écartement; si vous désirez travailler moins profondément, il faut ajouter des pièces d'écartement.

Fig. 16: Réglage de profondeur de terrage des roues de support

• La course de relevage de la machine peut être complètement réglée sur la tige filetée (4) (voir fig. 15 - uniquement FG 5.70).

Indication:

Le rapport de multiplication de la machine est d'environ 1/2. Cela signifie que si une pièce d'écartement de 1 cm d'épaisseur est enlevée / ajoutée, la zone de travail est alors de 2 cm plus profonde / moins profonde.

5.2.3 Réglage de profondeur FG 7.50 / 11.70

- Déplier et faire descendre le Flachgrubber sur une surface bien plate (sol en béton), de manière à ce que tous les socs reposent sur le sol. Commuter le système hydraulique en position flottante.
- Déplacer angulairement la barre de poussée du 3ème point sur le timon de traction jusqu'à ce que la partie centrale du châssis du Flachgrubber soit en position horizontale (voir fig. 15).
- Garnir les vérins hydrauliques médians (vérins principaux) avec des pièces d'écartement pour que les vérins hydrauliques ne puissent plus glisser vers l'intérieur (voir fig. 17).





Fig. 17: Réglage de profondeur



• Garnir aussi les roues de support (3) sur les sections latérales du châssis avec des pièces d'écartement, de manière à ce qu'on ne puisse plus les faire coulisser (voir fig. 18).

Le réglage de base est donc terminé. Toutes les autres modifications devront être faites dans le champ. Si vous désirez travailler plus profondément, il faut enlever les pièces d'écartement; si vous désirez travailler moins profondément, il faut ajouter des pièces d'écartement.

Fig. 18: Réglage de profondeur de terrage des roues de support

Indication:

Le rapport de multiplication de la machine est d'environ 1/2. Cela signifie que si une pièce d'écartement de 1 cm d'épaisseur est enlevée / ajoutée, la zone de travail est alors de 2 cm plus profonde / moins profonde.

Dans le cas où les sections (sections du châssis) travailleraient à des profondeurs différentes, celles-ci peuvent être ajustées en hauteur par ajustement de la tige de réglage d'axe (voir. fig. 19).




Fig. 19: Tige de réglage d'axe

5.2.4 Réglage de la herse

La herse est prévue pour répartir uniformément la terre et les résidus derrière la machine de préparation du sol, pour obtenir une parcelle bien nivelée.

La herse travaille dans les conditions les plus diverses. Les différentes possibilités de réglage de la herse permettent un excellent écoulement et nivellement des résidus.

1. Réglage de la herse:




Pour obtenir un réglage et une adaptation précis, il est nécessaire que quelqu'un observe la herse sur le côté pendant que la machine se déplace.


- 1. Adapter la position des dents de la herse au type de résidus. Le réglage de position doit être le même pour toutes les dents.
- a) Faible quantité de résidus: placer les dents dans la dernière position (position verticale).



b) Moyenne quantité de résidus: placer les dents dans la position du milieu.



c) Grande quantité de résidus: placer les dents dans la position avant.



2. Adapter la profondeur de travail de la herse en faisant tourner l'arbre à ressort à l'aide de la manivelle. Pour faciliter le réglage, relever l'unité et la faire ensuite redescendre. Ceci permet aux dents de se tourner vers le bas et de supporter une partie du poids du groupe de dents.




Fig. 20: Adaptation de la profondeur de travail des dents

3. Régler les tiges articulées de manière à ce que le réglage de toutes les dents de l'avant vers l'arrière soit identique et que tous les groupes de dents se trouvent à la même hauteur sur toute la machine.




Fig. 21: Adaptation des tiges articulées

4. Pour des résidus très denses ou très longs, il faut peut être relever un peu la herse pour réduire la pression vers la bas et le rang de dents à l'avant doit être positionné un peu plus haut que celui des dents arrières pour laisser passer les résidus.




Fig. 22: Adaptation de la herse

2. Réglage de hauteur de la herse

- a) Faire tourner la butée de réglage (3) jusqu'à ce que le tourillon de réglage (2) puisse être tourné sans qu'il touche la butée. Placer le support carré de la manivelle de réglage sur le tourillon. Lorsque vous tournez la poignée de la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre, les dents de la herse se relèvent; si vous tournez en sens inverse, les dents de la herse s'abaissent.
- b) Contrôler ensuite de l'avant vers l'arrière, si toutes les dents de la herse sont bien au même niveau. Les ajuster, si nécessaire, en désserrant la vis (28). Après le réglage, resserrer la vis (28).

3. Réglage de la pression des ressorts

Pour procéder au réglage de la pression du ressort sur la herse il faut desserrer l'écrou de blocage (46). Vous pouvez maintenant ajuster le deuxième écrou contre le support du ressort. Si vous faites tourner l'écrou de manière à ce que le ressort soit comprimé, la pression exercée vers le bas sur la herse augmente. Si vous faites tourner l'écrou en sens inverse, la pression exercée sur la herse diminue. Après avoir réglé la pression du ressort, bloquer l'écrou de réglage avec l'écrou de blocage (46).

4. Réglage de l'angle de la herse

L'angle de la herse se règle en replaçant la cheville dans la perforation qui se trouve à côté.




Fig. 23: Réglage de la herse



Les bords tranchants de par leur fonction et les travaux de transformation de la machine présentent des risques de blessures.

5.3 Remisage de la machine

Il faut placer et déposer la machine sur un sol stable et horizontal. Il faut ensuite désaccoupler les raccords hydrauliques. Procéder ensuite au dételage de la machine.

Remiser la machine en position déployée pour protéger les conduites hydrauliques et par mesure de sécurité.

Lors du remisage de la machine, tenir également compte des consignes de sécurité prescrites au chapitre 1.

6. Entretien et maintenance



Respecter les consignes de sécurité spécifiques pour l'entretien et pour la maintenance dans le chapitre "Consignes de sécurité".

6.1 Entretien

Votre machine est conçue et construite pour un maximum de rendement, d'efficience et de confort dans de multiples conditions d'utilisation. Avant sa livraison, votre machine à été contrôlée à l'usine et par votre concessionnaire, pour garantir que vous receviez une machine en parfait état. Pour maintenir la machine dans cet état et pour assurer un fonctionnement sans problèmes, il est important que les travaux d'entretien et de maintenance soient exécutés conformément aux intervalles recommandés.

6.1.1 Nettoyage

Pour conserver votre machine en parfait état de fonctionnement et pour atteindre des performances optimales, il faut que vous procédiez à des travaux de nettoyage à intervalles réguliers.



Les raccords vissés et les paliers ne doivent en aucun cas être nettoyés avec un nettoyeur à haute pression ou directement au jet d'eau. Les raccords vissés et les paliers ne sont pas étanches.

• Nettoyer l'extérieur de la machine avec de l'eau.

6.1.2 Conservation

Si vous désirez remiser la machine pour une période prolongée, tenir compte des points suivants:

- Remiser si possible la machine à l'abri sous un toit.
- Protéger la machine contre la rouille. Si vous voulez pulvériser votre machine avec de l'huile, utilisez exclusivement des huiles biodégradables, telles que l'huile de colza par exemple.
- Les sections latérales du châssis doivent être si possible dépliées.

6.2 Maintenance

Ce chapitre contient des détails sur les exigences de service qui sont nécessaires pour conserver votre machine en parfait état. Dans les pages suivantes vous trouverez des consignes de maintenance qui sont d'une extrême importance pour garantir une longue durée de service de votre machine.

6.2.1 Assistance apportée au propriétaire - à l'utilisateur

La société HORSCH souhaite que vous soyez complètement satisfait de votre machine. Si un problème devait cependant survenir, adressez-vous au personnel de notre service après-vente, qui est à votre disposition pour vous aider.

Pour garantir le règlement aussi rapide que possible d'un problème technique, nous vous demandons de bien vouloir nous apporter votre aide. Veuillez aider le personnel de notre service après-vente en lui fournissant les indications suivantes pour nous éviter de vous contacter pour poser des questions inutiles. Veuillez toujours indiquer:

- Le numéro de client.
- Le nom et l'adresse.
- Le modèle de la machine.
- La date d'achat et le nombre d'heures de service.
- · Le genre du problème.

Pensez qu'une coopération professionelle avec le service après-vente peut vous permettre, ainsi qu'à nous-mêmes, d'économiser du temps et de l'argent.

Si vous désirez prendre contact avec notre service après-vente, contactez nous à l'adresse suivante:

HORSCH France SARL B.P. 19, La Boissiére 28200 Chateaudun

Tél.: 02.37.44.64.80 Fax: 02.37.44.64.88

Techniciens: M. Daviau: 06.80.23.07.24 ou Ch. Hébert: 06.80.68.19.41

Si vous avez acheté le Flachgrubber chez un partenaire de vente (pas chez HORSCH), adressez-vous directement à votre revendeur pour faire éliminer la cause du problème.

6.2.2 Intervalles de maintenance

Outre les travaux de maintenance qui doivent être exécutés chaque jour, les intervalles de maintenance dépendent du nombre d'heures de service et du temps écoulé.

Notez votre nombre d'heures de service, de manière à pouvoir respecter les intervalles de maintenance prescrits aussi précisément que possibles. Par principe, ne jamais utiliser une machine qui devrait être soumise à des travaux de maintenance. Veillez à ce que tous les défauts trouvés lors des contrôles réguliers soient immédiatement éliminés.

Interv	alles de mainter	nance	
Désignation	Conseil	Exécutant	Page
Après I	es premières heures de	service	
Contrôler le bon serrage de toutes les vis	les resserrer si nécessaire	Utilisateur	
	Avant chaque utilisation		
Graisser la machine	voir plan de lubrification	Utilisateur	50
Contrôler le bon serrage de toutes les vis	les resserrer si nécessaire	Utilisateur	
Contrôler si les tuyaux sont écrasés ou détériorés		Utilisateur	
Contrôler si le système hydraulique est bien étanche	tenir compte des consignes de sécurité	Utilisateur	
	Avant la saison		
Contrôler la pression de gonflage des pneus	1,2 - 1,5 bar	Utilisateur	51
Graisser la machine	voir plan de lubrification	Utilisateur	50
Tout	es les 100 heures de ser	vice	
Contrôler le jeu latéral des dents	resserrer évtl. les vis des fixations des dents et bloquer par contre- écrou	Utilisateur	
Contrôler la pression de gonflage des pneus	1,2 - 1,5 bar	Utilisateur	51
Contrôler le palier de roue sur tous les essieux	faire un réglage si nécessaire et remplir de la graisse lubrifiante	Utilisateur	
Une	fois par an (après la sais	son)	
Faire les travaux d'entretien et de nettoyage		Utilisateur	

Interv	alles de mainter	nance	
Désignation	Conseil	Exécutant	Page
	Après 3 à 5 ans		
Echanger les flexibles des conduites hydrauliques		Utilisateur / atelier	
	Selon les besoins		
Contrôler la pression de gonflage des pneus	1,2 - 1,5 bar	Utilisateur	51
Contrôler le bon serrage de toutes les vis	les resserrer si nécessaire	Utilisateur	N
Faire les travaux d'entretien et de nettoyage		Utilisateur	



Lorsque vous procédez aux travaux de maintenance prévus à intervalles, il faut toujours également réaliser en même temps les travaux qui doivent être réalisés plus souvent.

6.2.3 Indications pour la sécurité de manipulation des lubrifiants

Il est absolument impératif de lire les indications données ci-dessous ainsi que les brochures imprimées qui sont mentionnées. Veillez à ce que tous vos salariés, qui manipulent des lubrifiants, lisent également ces informations.

6.2.3.1 Hygiène

Les lubrifiants de marques internationales ne présentent aucun danger pour la santé, s'il sont utilisés conformément à l'usage prévu et en respectant les prescriptions.

En cas de contact prolongé avec la peau, il se peut cependant que les lubrifiants détruisent la couche graisseuse naturelle qui se trouve sur la peau humaine, ceci pouvant entraîner un dessèchement et une éventuelle irritation de la peau.

Avec des huiles de faible viscosité il y a plus de risques d'irritation de la peau. C'est la raison pour laquelle nous vous recommandons de procéder avec grande prudence, en particulier avec les huiles usagées, car ces huiles peuvent être en plus contaminées par des agents irritants supplémentaires.

La manipulation de produits à base d'huile minérale doit toujours être réalisée avec grande prudence et dans le respect des prescriptions en matière d'hygiène. Les consignes de manipulation peuvent être lues dans les brochures imprimées par les services de l'hygiène et de la santé publique.

6.2.3.2 Stockage

- Toujours stocker les lubrifiants à des endroits qui ne sont pas accessibles aux enfants.
- Ne jamais stocker les lubrifiants dans des réservoirs ouverts ou ne portant pas d'inscription.

6.2.3.3 Manipulation

Huile neuve:

• La manipulation d'huile neuve n'exige pas de mesures de précaution spéciales, outre le soin normal dont il faut faire preuve et des pratiques d'hygiène courantes.

Huile usagée:

• L'huile usagée peut contenir des impuretés nocives. Des tests en laboratoires ont montré que par exemple les huiles de vidange des moteurs pouvaient provoquer des cancers de la peau.



L'huile est toxique. Si vous avez avalé de l'huile, n'essayez pas de vous faire vomir; allez immédiatement consulter un médecin. L'huile usagée contient des impuretés nocives, qui peuvent provoquer un cancer de la peau. Ne manipulez les huiles usagées qu'avec la précaution qui s'impose. Protégez vos mains avec une crème de protection ou portez des gants, pour éviter que votre peau soit en contact avec de l'huile. Lavez soigneusement les traces d'huile sur la peau avec de l'eau chaude et du savon. Ne nettoyez pas votre peau avec de l'essence, du diesel ou de la paraffine.

Procédez de la manière suivante pour enlever des restes d'huile sur la peau:

- Lavez votre peau à fond avec de l'eau chaude et du savon.
- Utilisez si possible une lime à ongles.
- Utilisez un produit de nettoyage spécial pour nettoyer vos mains souillées.
- Ne jamais enlever les restes d'huile sur la peau avec de l'essence, du diesel ou de la paraffine.
- Evitez que votre peau entre en contact avec des vêtements qui sont imprégnés d'huile.
- Ne conservez aucun chiffon imprégné d'huile dans vos poches.
- Lavez vos vêtements souillés avant de les remettre.
- Débarrassez-vous de vos chaussures imprégnées d'huile en les portant à un centre de collecte des déchets nocifs.

6.2.3.4 Premiers secours en cas de blessures avec de l'huile

Les yeux:

En cas de projection d'huile dans les yeux, il faut les rincer pendant 15 minutes avec de l'eau. Si l'irritation des yeux persiste, allez consulter un médecin.

De l'huile a été avalée:

Si de l'huile a été avalée, il ne faut pas essayer de se faire vomir. Allez immédiatement consulter un médecin.

Irritation de la peau due à de l'huile:

Il faut nettoyer la peau avec de l'eau et du savon, si elle a été en contact prolongé avec de l'huile.

6.2.3.5 Huile renversée

Il faut ramasser de l'huile renversée avec du sable ou avec des granulés absorbants appropriés. Eliminer le produit d'absorption imprégné d'huile conformément à la règlementation en vigueur.

6.2.3.6 Incendies causés par de l'huile

Ne jamais éteindre un incendie causé par de l'huile avec de l'eau, car l'huile flotte à la surface de l'eau et l'incendie se propage de cette manière.

Il faut lutter contre les produits lubrifiants à base d'huile avec un extincteur à poudre, à mousse ou à neige carbonique. Il faut absolument porter un appareil de protection des voies respiratoires pour lutter contre de tels incendies.

6.2.3.7 Elimination de déchets pollués d'huile et des vieilles huiles

Les déchets pollués avec de l'huile et l'huile de vidange doivent être éliminés conformément à la règlementation en vigueur.

La collecte et l'élimination des huiles de vidange doivent être exécutées conformément aux prescriptions locales.

Ne jamais verser de l'huile de vidange dans le réseau des égouts, dans les canalisations des eaux usées ou sur le sol.

6.2.4 Huile hydraulique et lubrifiants

6.2.4.1 Système hydraulique

L'huile hydraulique est pompée dans le circuit hydraulique après le raccordement du Flachgrubber au tracteur.

Le système hydraulique est rempli à l'usine avec

Renolin B 46 HVL P 46 - Din 51524 T 3.

6.2.4.2 Lubrifiants

Les points de graissage peuvent être lubrifiés avec un lubrifiant à usages multiples de la norme

Din 51825 KP/2K - 40.

6.2.5 Graissage de la machine

Lire complètement et avec attention le passage concernant la sécurité de manipulation des lubrifiants avant de procéder à des travaux de graissage sur la machine. La machine doit être graissée régulièrement pour la conserver en bon état de fonctionnement. Le graissage régulier de la machine contribue au prolongement de la durée de service de votre machine. Les intervalles de graissage conseillés sont indiqués dans les passages **entretien** et **intervalles de maintenance**.

Il est recommandé de graisser la machine après chaque nettoyage sous pression ou à la vapeur. Il faut veiller à ce que les cardans soient lubrifiés régulièrement.

Le graissage se fait avec un pompe à graisse. On a ajouté assez de lubrifiant quand de la graisse fraîche ressort à l'articulation.

Quand les travaux de graissage sont terminés, il faut remettre les bouchons de protection contre la poussière sur les points de graissage.

6.2.5.1 Points de graissage

L'emplacement des points de graissage est indiqué sous chaque illustration.




Fig. 24: Tous les essieux de la machine




Fig. 26: Tous les paliers des traverses de suspension




Fig. 28. Articulation des bras des socs




Fig. 25: Kit de la herse




Fig. 27: Toutes les articulations pivotantes des pièces du châssis





Fig. 29: Articulation de la roue de supportcontrôle de terrage

Autres points de graissage: les axes de fixation des parties latérales du châssis (non représentés).



Particularités de graissage

Le contre-support de ressort doit être graissé avant chaque utilisation (chaque jour), ceci permet de réduire considérablement l'usure de la bielle de poussée.

Fig. 30: Contre support de ressort

6.2.6 Pneumatiques



Les roues du véhicule sont très lourdes. Leur manipulation et leur stockage doit se faire avec de grandes précautions, pour qu'elles ne se renversent pas et ne puissent pas éventuellement blesser quelqu'un.



Danger d'explosion! Ne jamais dépasser la pression de gonflage autorisée lors du gonflage des pneus.

• Dimensions des pneumatiques: 10.0 /7 5 x 15.3 / 8 PL

• Pression de gonflage des pneus: 1,2 - 1,5 bar

6.2.7 Echange des socs

L'échange des socs est d'une extrême simplicité. On enfonce une pointe de soc cônique sur les dents. Un coup de marteau suffit pour détacher le soc de la pointe de soc. Quand vous échangez les socs, pensez à refixer les socs sur la pointe avec un bon coup de marteau. Sinon, vous risqueriez de perdre les socs pendant le transport et vous pourriez de ce fait mettre quelqu'un en danger.



Danger d'accident! Refixer les socs après les avoir échangés.

7. Que faire en cas de panne?



Respectez les consignes de sécurité du chapitre 1.

Il est possible de remédier rapidement au pannes à l'aide du tableau suivant. En cas de panne non répertoriée dans le tableau, contacter votre revendeur ou le service après-vente. Les adresses sont indiquées sur la page de couverture ou dans le chapitre entretien et maintenance.


Incidents de fonctionnement							
Panne	Cause éventuelle	Remède	Page				
Le relevage ne fonctionne pas	La pression hydraulique sur le tracteur est trop faible	Augmenter la pression hydraulique					
La machine ne se replie pas	La pression hydraulique sur le tracteur est trop faible	Augmenter la pression hydraulique					
Les sections latérales du châssis (FG. 7.50 / 11.70) ne maintiennent pas la profondeur	Joint de tige de piston défectueux	Echanger le joint de tige de piston					

8. Liste des pièces de rechange

1. Chassis	
Châssis et pièces d'adaptation - FG 5.70	56
Châssis et pièces d'adaptation - FG 7.50	
Châssis et pièces d'adaptation - FG 11.70	60
Traverse de suspension de partie centrale du châssis - FG 5.70	64
Traverse de suspension de partie centrale du châssis - FG 7.50 / 11.70	66
Traverse de suspension de partie latérale du châssis - FG 7.50 / 11.70	
Essieu porteur - essieu tandem - FG 5.70 / 7.50 / 11.70	70
Roue de support - contrôle de terrage - FG 5.70 / 7.50 / 11.70	72
Essieu porteur - roue de support - contrôle de terrage - FG 5.70 / 7.50 / 11.70	74
Dents à ressort - FG 5.70 / 7.50 / 11.70	76
Dents à ressort de la partie centrale du châssis - FG 5.70 / 7.50 / 11.70	78
Socs Clip On - FG 5.70 / 7.50 / 11.70	80
Kit de herse - FG 5.70 / 7.50 / 11.70	82
Eclairage - FG 5.70 / 7.50 / 11.70	84
2. Hydraulique	
Système hydraulique - FG 5.70	88
Système hydraulique - FG 7.50	
Système hydraulique - FG 11.70	92
Vérins hydrauliques - FG 5.70 / 7.50 / 11.70	94
3. Autres accessoires	
Autocollants et écriteaux - FG 5 70 / 7 50 / 11 70	90




1. Châssis FG 5.70 / 7.50 / 11.70



Catalogue pièces HORSCH FG 5.70 / 7.50 / 11.70

	Stand	Chassis of	niàgos d'	adantation			
	06 / 98	Chassis et	FG 5.70	adaptation		HORSCI Maschinen	
Pos. Nr. Ref. Nr. Poste	Bestell-Nr. Part-Nr. N°Commandee	Kurzbezeichnung Abreviation Abréviation	/ DIN / DIN / DIN	Benennung I	Désignation	Designation	Stück Pieces Pièces
1	34 01 09 01	<u> </u>		Scharnierblech			2
2	00 36 01 57	M 20 x 40	/933	6 kt Schraube			6
3	00 37 01 09	B 21	/125	Scheibe			6
4	34 01 17 00	dm 25 x 105		Bolzen			2
5	00 17 00 48	GR. 6 - einfach		Federstecker	1.	•	2
6	33 62 81 02	dm 40 x 110		Bolzen			8
7	00 36 02 64	M 12 x 1.5 x 75 - 12.9	/931	6 kt Schraube			8
8	00 35 00 48	M 12 x 1.5 - 10.9	/985	Poly-Stop-Mutter			8
9	00 23 00 04	EG 50/40 x 20		Buchse			4
10	34 01 09 26	dm 35 x 130		Bolzen			2
11	14 10 20 03	dm 55/35 x 25		Buchse			2
12	00 37 00 72	dm 8 x 60	/1481	Spannstift			6
13	00 23 00 05	EG 50/40 x 30		Buchse			4
14	00 36 01 67	M 24 x 140	/933	6 kt Schraube			4
15	00 35 00 65	M 24	/985	Poly-Stop-Mutter			4
16	00 35 00 15	M 24	/934	6 kt Schraube			4
17	00 20 00 58			Kunststoffstopfer	1		2
18	34 03 01 00			Zugdeichsel			1
19	34 03 05 00	1 25 200		Ausleger			1
20	34 03 04 01	dm 35 x 300	/105	Bolzen Scheibe			1
21	00 37 01 13	B 37	/125				2 1
22	33 62 81 01 00 36 00 74	M 20 x 100	/931	Zugöse 6 kt Schraube			3
23	00 36 00 74	B 21	/125	Scheibe			6
25	00 37 01 09	M 20	/985	Poly-Stop-Mutter			3
26	00 15 00 43	Kat. III - 600 lg.	1765	Oberlenker kpl.			1
27	00 17 00 19	Kat. III		Oberlenkerbolzer			2
28	00 17 00 64	dm 10		Klappsplint	•		2
29	34 01 15 00			Rahmenflügel re.			1
30	34 01 14 00			Rahmenflügel li.			1
31	34 01 13 00			Rahmen mi.			1
32	00 13 02 12	DZ 100 x 40 x 900		Hyd Zylinder			1
-	00 13 02 14			DichtRepSatz			-
33	00 37 00 93	H 1 x M 8 x 1		Schmiernippel			8
34	00 17 01 20	6 mm		Tiefenstopper			4
_	00 17 01 21	10 mm		Tiefenstopper			4
, -	00 17 01 22	19 mm		Tiefenstopper			3
-	00 17 01 23	30 mm		Tiefenstopper			3
<u>-</u>	00 17 01 24	50 mm		Tiefenstopper			3
35				-			
36							




58

Stand 06 / 98


Châssis et pièces d'adaptation FG 7.50




			FG 7.50		Maschinen r7	-50kpl.tb
Pos. Nr. Ref. Nr. Poste	Bestell-Nr. Part-Nr. N°Commandee	Kurzbezeichnung Abreviation Abréviation	/ DIN / DIN / DIN	Benennung Désignation	Designation	Stück Pieces Pièces
1	34 01 09 01			Scharnierblech		2
2	00 36 01 57	M 20 x 40	/933	6 kt Schraube		6
3	00 37 01 09	B 21	/125	Scheibe		6
4	34 01 17 00	dm 25 x 105		Bolzen		2
5	00 17 00 48	GR. 6 - einfach		Federstecker		2
6	33 62 81 02	dm 40 x 110		Bolzen		8
7	00 36 02 64	M 12 x 1.5 x 75 - 12.9	/931	6 kt Schraube		8
8	00 35 00 48	M 12 x 1.5 - 10.9	/985	Poly-Stop-Mutter		8
9	00 23 00 04	EG 50/40 x 20		Buchse		4
10	34 01 09 26	dm 35 x 130		Bolzen		2
11	14 10 20 03	dm 55/35 x 25		Buchse		2
12	00 37 00 72	dm 8 x 60	/1481	Spannstift		6
13	00 23 00 05	EG 50/40 x 30		Buchse		4
14	00 36 00 65	M 16 x 120	/931	6 kt Schraube		8
15	00 35 00 61	M 16	/985	Poly-Stop-Mutter		8
16	00 37 01 08	B 17	/125	Scheibe		8
17	00 20 00 58			Kunststoffstopfen		2
18	34 03 01 00			Zugdeichsel		1
19	34 03 02 00			Ausleger		1
20	34 03 04 01	dm 35 x 300		Bolzen		1
21	00 37 01 13	B 37	/125	Scheibe		2
22	33 62 81 01	D 37	1123	Zugöse		1
23	00 36 00 74	M 20 x 100	/931	6 kt Schraube		3
24	00 37 01 09	B 21	/125	Scheibe		6
25		M 20	/985	Poly-Stop-Mutter		3
	00 35 00 63		/903			1
26	00 15 00 43	Kat. III - 600 lg.		Oberlenker kpl.		2
27	00 17 00 19	Kat. III		Oberlenkerbolzen		
28	00 17 00 64	dm 10		Klappsplint		2
29	34 01 11 00			Rahmenflügel re.		1
30	34 01 10 00			Rahmenflügel li.		
31	34 01 01 00			Rahmen mi.		l .
32	00 13 02 12	DZ 100 x 40 x 900		Hyd Zylinder		1
-	00 13 02 14			DichtRepSatz		-
33	00 37 00 93	H 1 x M 8 x 1		Schmiernippel		8
34	00 17 01 20	6 mm		Tiefenstopper		8
-	00 17 01 21	10 mm		Tiefenstopper		8
-	00 17 01 22	19 mm		Tiefenstopper		4
-	00 17 01 23	30 mm		Tiefenstopper		4
-	00 17 01 24	50 mm		Tiefenstopper		4
35	34 01 06 00			Anschlag für Flügel		1
36						
37						
38						
39						
40						




Pos. Nr. Ref. Nr. Part-Nr. Norwandee	rl 1-7kpl.tbl nation Stück Pieces
Ref. Nr. Poctommandee Abreviation Abréviation / DIN / DIN Benenning Désignation 1 34 01 09 01 Scharnierblech 2 00 36 01 57 M 20 x 40 /933 6 kt Schraube 3 00 37 01 09 B 21 /125 Scheibe 4 34 01 17 00 dm 25 x 105 Bolzen 5 00 17 00 48 GR. 6 - einfach Federstecker 6 33 62 81 02 dm 40 x 110 Bolzen 7 00 36 02 64 M 12 x 1.5 x 75 - 12.9 /931 6 kt Schraube 8 00 35 00 48 M 12 x 1.5 x 75 - 12.9 /985 Poly-Stop-Mutter 9 00 23 00 04 EG 50/40 x 20 Buchse 10 34 01 09 26 dm 35 x 130 Bolzen 11 14 10 20 03 dm 55/35 x 25 Buchse 12 00 37 00 72 dm 8 x 60 /1481 Spannstift 13 00 23 00 05 EG 50/40 x 30 Buchse 14 00 36 00 65 M 16 x 120 /931 6 kt Schraube	Stück
2 00 36 01 57 M 20 x 40 /933 6 kt Schraube 3 00 37 01 09 B 21 /125 Scheibe 4 34 01 17 00 dm 25 x 105 Bolzen 5 00 17 00 48 GR. 6 - einfach Federstecker 6 33 62 81 02 dm 40 x 110 Bolzen 7 00 36 02 64 M 12 x 1.5 x 75 - 12.9 /931 6 kt Schraube 8 00 35 00 48 M 12 x 1.5 - 10.9 /985 Poly-Stop-Mutter 9 00 23 00 04 EG 50/40 x 20 Buchse 10 34 01 09 26 dm 35 x 130 Bolzen 11 14 10 20 03 dm 55/35 x 25 Buchse 12 00 37 00 72 dm 8 x 60 /1481 Spannstift 13 00 23 00 05 EG 50/40 x 30 Buchse 14 00 36 00 65 M 16 x 120 /931 6 kt Schraube 15 00 35 00 61 M 16 /985 Poly-Stop-Mutter 16 00 37 01 08 B 17 /125 Scheibe 17 00 20 00 58 Kunststoffstopfen Zugöse <tr< th=""><th>Pièces</th></tr<>	Pièces
3 00 37 01 09 B 21 /125 Scheibe 4 34 01 17 00 dm 25 x 105 Bolzen 5 00 17 00 48 GR. 6 - einfach Federstecker 6 33 62 81 02 dm 40 x 110 Bolzen 7 00 36 02 64 M 12 x 1.5 x 75 - 12.9 /931 6 kt Schraube 8 00 35 00 48 M 12 x 1.5 x 10.9 /985 Poly-Stop-Mutter 9 00 23 00 04 EG 50/40 x 20 Buchse 10 34 01 09 26 dm 35 x 130 Bolzen 11 14 10 20 03 dm 55/35 x 25 Buchse 12 00 37 00 72 dm 8 x 60 /1481 Spannstift 13 00 23 00 05 EG 50/40 x 30 Buchse 14 00 36 00 65 M 16 x 120 /931 6 kt Schraube 15 00 35 00 61 M 16 /985 Poly-Stop-Mutter 16 00 37 01 08 B 17 /125 Scheibe 17 00 20 00 58 Kunststoffstopfen 20 34 03 04 01 dm 35 x 300 Bolzen 21 00 37 01 13	2
4 34 01 17 00 dm 25 x 105 Bolzen 5 00 17 00 48 GR. 6 - einfach Federstecker 6 33 62 81 02 dm 40 x 110 Bolzen 7 00 36 02 64 M 12 x 1.5 x 75 - 12.9 /931 6 kt Schraube 8 00 35 00 48 M 12 x 1.5 - 10.9 /985 Poly-Stop-Mutter 9 00 23 00 04 EG 50/40 x 20 Buchse 10 34 01 09 26 dm 35 x 130 Bolzen 11 14 10 20 03 dm 55/35 x 25 Buchse 12 00 37 00 72 dm 8 x 60 /1481 Spannstift 13 00 23 00 05 EG 50/40 x 30 Buchse 14 00 36 00 65 M 16 x 120 /931 6 kt Schraube 15 00 35 00 61 M 16 /985 Poly-Stop-Mutter 16 00 37 01 08 B 17 /125 Scheibe 17 00 20 00 58 Kunststoffstopfen 20 34 03 04 01 dm 35 x 300 Bolzen 21 00 37 01 13 B 37 /125 Scheibe 23 30 36 07 4	6
5 00 17 00 48 GR. 6 - einfach Federstecker 6 33 62 81 02 dm 40 x 110 Bolzen 7 00 36 02 64 M 12 x 1.5 x 75 - 12.9 /931 6 kt Schraube 8 00 35 00 48 M 12 x 1.5 - 10.9 /985 Poly-Stop-Mutter 9 00 23 00 04 EG 50/40 x 20 Buchse 10 34 01 09 26 dm 35 x 130 Bolzen 11 14 10 20 03 dm 55/35 x 25 Buchse 12 00 37 00 72 dm 8 x 60 /1481 Spannstift 13 00 23 00 05 EG 50/40 x 30 Buchse 14 00 36 00 65 M 16 x 120 /931 6 kt Schraube 15 00 35 00 61 M 16 /985 Poly-Stop-Mutter 16 00 37 01 08 B 17 /125 Scheibe 17 00 20 00 58 Kunststoffstopfen Zugdeichsel 18 34 03 01 00 Zugdeichsel Ausleger 20 34 03 04 01 dm 35 x 300 Bolzen 21	6
6 33 62 81 02 dm 40 x 110 Bolzen 7 00 36 02 64 M 12 x 1.5 x 75 - 12.9 /931 6 kt Schraube 8 00 35 00 48 M 12 x 1.5 - 10.9 /985 Poly-Stop-Mutter 9 00 23 00 04 EG 50/40 x 20 Buchse 10 34 01 09 26 dm 35 x 130 Bolzen 11 14 10 20 03 dm 55/35 x 25 Buchse 12 00 37 00 72 dm 8 x 60 /1481 Spannstift 13 00 23 00 05 EG 50/40 x 30 Buchse 14 00 36 00 65 M 16 x 120 /931 6 kt Schraube 15 00 35 00 61 M 16 /985 Poly-Stop-Mutter 16 00 37 01 08 B 17 /125 Scheibe 17 00 20 00 58 Kunststoffstopfen 18 34 03 01 00 Zugdeichsel 19 34 03 02 00 Ausleger 20 34 03 04 01 dm 35 x 300 Bolzen 21 00 37 01 13 B 37 /125 Scheibe 22 33 62 81 01 Zugöse 23	2
7 00 36 02 64 M 12 x 1.5 x 75 - 12.9 /931 6 kt Schraube 8 00 35 00 48 M 12 x 1.5 - 10.9 /985 Poly-Stop-Mutter 9 00 23 00 04 EG 50/40 x 20 Buchse 10 34 01 09 26 dm 35 x 130 Bolzen 11 14 10 20 03 dm 55/35 x 25 Buchse 12 00 37 00 72 dm 8 x 60 /1481 Spannstift 13 00 23 00 05 EG 50/40 x 30 Buchse 14 00 36 00 65 M 16 x 120 /931 6 kt Schraube 15 00 35 00 61 M 16 /985 Poly-Stop-Mutter 16 00 37 01 08 B 17 /125 Scheibe 17 00 20 00 58 Kunststoffstopfen 18 34 03 01 00 Zugdeichsel 19 34 03 02 00 Ausleger 20 34 03 04 01 dm 35 x 300 Bolzen 21 00 37 01 13 B 37 /125 Scheibe 22 33 62 81 01 Zugöse 23 00 36 00 74 M 20 x 100 /931 6 kt Schraube	2
8 00 35 00 48 M 12 x 1.5 - 10.9 /985 Poly-Stop-Mutter 9 00 23 00 04 EG 50/40 x 20 Buchse 10 34 01 09 26 dm 35 x 130 Bolzen 11 14 10 20 03 dm 55/35 x 25 Buchse 12 00 37 00 72 dm 8 x 60 /1481 Spannstift 13 00 23 00 05 EG 50/40 x 30 Buchse 14 00 36 00 65 M 16 x 120 /931 6 kt Schraube 15 00 35 00 61 M 16 /985 Poly-Stop-Mutter 16 00 37 01 08 B 17 /125 Scheibe 17 00 20 00 58 Kunststoffstopfen 18 34 03 01 00 Zugdeichsel 19 34 03 02 00 Ausleger 20 34 03 04 01 dm 35 x 300 Bolzen 21 00 37 01 13 B 37 /125 Scheibe 22 33 62 81 01 Zugöse 23 00 36 00 74 M 20 x 100 /931 6 kt Schraube 24 00 37 01 09 B 21 /125 Scheibe	8
9 00 23 00 04 EG 50/40 x 20 10 34 01 09 26 dm 35 x 130 Bolzen 11 14 10 20 03 dm 55/35 x 25 Buchse 12 00 37 00 72 dm 8 x 60 /1481 Spannstift 13 00 23 00 05 EG 50/40 x 30 Buchse 14 00 36 00 65 M 16 x 120 /931 6 kt Schraube 15 00 35 00 61 M 16 /985 Poly-Stop-Mutter 16 00 37 01 08 B 17 /125 Scheibe 17 00 20 00 58 Kunststoffstopfen 20 34 03 04 01 dm 35 x 300 Bolzen 21 00 37 01 13 B 37 /125 Scheibe 22 33 62 81 01 23 00 36 00 74 M 20 x 100 24 00 37 01 09 B 21 25 00 35 00 63 M 20 26 00 15 00 43 Kat. III - 600 lg. 27 00 17 00 19 Kat. III /10 0	8
10	8
11 14 10 20 03 dm 55/35 x 25 Buchse 12 00 37 00 72 dm 8 x 60 /1481 Spannstift 13 00 23 00 05 EG 50/40 x 30 Buchse 14 00 36 00 65 M 16 x 120 /931 6 kt Schraube 15 00 35 00 61 M 16 /985 Poly-Stop-Mutter 16 00 37 01 08 B 17 /125 Scheibe 17 00 20 00 58 Kunststoffstopfen 18 34 03 01 00 Zugdeichsel 19 34 03 02 00 Ausleger 20 34 03 04 01 dm 35 x 300 Bolzen 21 00 37 01 13 B 37 /125 Scheibe 22 33 62 81 01 Zugöse 23 00 36 00 74 M 20 x 100 /931 6 kt Schraube 24 00 37 01 09 B 21 /125 Scheibe 25 00 35 00 63 M 20 /985 Poly-Stop-Mutter 26 00 15 00 43 Kat. III - 600 lg. Oberlenker kpl. 27 00 17 00 19 Kat. III Oberlenkerbolzen	4
12 00 37 00 72 dm 8 x 60 /1481 Spannstift 13 00 23 00 05 EG 50/40 x 30 Buchse 14 00 36 00 65 M 16 x 120 /931 6 kt Schraube 15 00 35 00 61 M 16 /985 Poly-Stop-Mutter 16 00 37 01 08 B 17 /125 Scheibe 17 00 20 00 58 Kunststoffstopfen 18 34 03 01 00 Zugdeichsel 19 34 03 02 00 Ausleger 20 34 03 04 01 dm 35 x 300 Bolzen 21 00 37 01 13 B 37 /125 Scheibe 22 33 62 81 01 Zugöse 23 00 36 00 74 M 20 x 100 /931 6 kt Schraube 24 00 37 01 09 B 21 /125 Scheibe 25 00 35 00 63 M 20 /985 Poly-Stop-Mutter 26 00 15 00 43 Kat. III - 600 lg. Oberlenker kpl. 27 00 17 00 19 Kat. III Oberlenkerbolzen 28 00 17 00 64 dm 10 Klappsplint	4
13 00 23 00 05 EG 50/40 x 30 Buchse 14 00 36 00 65 M 16 x 120 /931 6 kt Schraube 15 00 35 00 61 M 16 /985 Poly-Stop-Mutter 16 00 37 01 08 B 17 /125 Scheibe 17 00 20 00 58 Kunststoffstopfen 18 34 03 01 00 Zugdeichsel 19 34 03 02 00 Ausleger 20 34 03 04 01 dm 35 x 300 Bolzen 21 00 37 01 13 B 37 /125 Scheibe 22 33 62 81 01 Zugöse 23 00 36 00 74 M 20 x 100 /931 6 kt Schraube 24 00 37 01 09 B 21 /125 Scheibe 25 00 35 00 63 M 20 /985 Poly-Stop-Mutter 26 00 15 00 43 Kat. III - 600 lg. Oberlenker kpl. 27 00 17 00 19 Kat. III Oberlenkerbolzen 28 00 17 00 64 dm 10 Klappsplint 29 34 01 03 00 Rahmenflügel 1 - ie. 30 34 01 02 00	4
13 00 23 00 05 EG 50/40 x 30 Buchse 14 00 36 00 65 M 16 x 120 /931 6 kt Schraube 15 00 35 00 61 M 16 /985 Poly-Stop-Mutter 16 00 37 01 08 B 17 /125 Scheibe 17 00 20 00 58 Kunststoffstopfen 18 34 03 01 00 Zugdeichsel 19 34 03 02 00 Ausleger 20 34 03 04 01 dm 35 x 300 Bolzen 21 00 37 01 13 B 37 /125 Scheibe 22 33 62 81 01 Zugöse 23 00 36 00 74 M 20 x 100 /931 6 kt Schraube 24 00 37 01 09 B 21 /125 Scheibe 25 00 35 00 63 M 20 /985 Poly-Stop-Mutter 26 00 15 00 43 Kat. III - 600 lg. Oberlenker kpl. 27 00 17 00 19 Kat. III Oberlenkerbolzen 28 00 17 00 64 dm 10 Klappsplint 29 34 01 03 00 Rahmenflügel 1 - ie. 30 34 01 02 00	10
14 00 36 00 65 M 16 x 120 /931 6 kt Schraube 15 00 35 00 61 M 16 /985 Poly-Stop-Mutter 16 00 37 01 08 B 17 /125 Scheibe 17 00 20 00 58 Kunststoffstopfen 18 34 03 01 00 Zugdeichsel 19 34 03 02 00 Ausleger 20 34 03 04 01 dm 35 x 300 Bolzen 21 00 37 01 13 B 37 /125 Scheibe 22 33 62 81 01 Zugöse 23 00 36 00 74 M 20 x 100 /931 6 kt Schraube 24 00 37 01 09 B 21 /125 Scheibe 25 00 35 00 63 M 20 /985 Poly-Stop-Mutter 26 00 15 00 43 Kat. III - 600 lg. Oberlenker kpl. 27 00 17 00 19 Kat. III Oberlenkerbolzen 28 00 17 00 64 dm 10 Klappsplint 29 34 01 03 00 Rahmenflügel 1 - Ie. 30 34 01 02 00 Rahmenflügel 1 - Ii.	4
15 00 35 00 61 M 16 /985 Poly-Stop-Mutter 16 00 37 01 08 B 17 /125 Scheibe 17 00 20 00 58 Kunststoffstopfen 18 34 03 01 00 Zugdeichsel 19 34 03 02 00 Ausleger 20 34 03 04 01 dm 35 x 300 Bolzen 21 00 37 01 13 B 37 /125 Scheibe 22 33 62 81 01 Zugöse 23 00 36 00 74 M 20 x 100 /931 6 kt Schraube 24 00 37 01 09 B 21 /125 Scheibe 25 00 35 00 63 M 20 /985 Poly-Stop-Mutter 26 00 15 00 43 Kat. III - 600 lg. Oberlenker kpl. 27 00 17 00 19 Kat. III Oberlenkerbolzen 28 00 17 00 64 dm 10 Klappsplint 29 34 01 03 00 Rahmenflügel 1 - re. 30 34 01 02 00 Rahmenflügel 1 - li.	8
16 00 37 01 08 B 17 /125 Scheibe 17 00 20 00 58 Kunststoffstopfen 18 34 03 01 00 Zugdeichsel 19 34 03 02 00 Ausleger 20 34 03 04 01 dm 35 x 300 Bolzen 21 00 37 01 13 B 37 /125 Scheibe 22 33 62 81 01 Zugöse 23 00 36 00 74 M 20 x 100 /931 6 kt Schraube 24 00 37 01 09 B 21 /125 Scheibe 25 00 35 00 63 M 20 /985 Poly-Stop-Mutter 26 00 15 00 43 Kat. III - 600 lg. Oberlenker kpl. 27 00 17 00 19 Kat. III Oberlenkerbolzen 28 00 17 00 64 dm 10 Klappsplint 29 34 01 03 00 Rahmenflügel 1 - re. 30 34 01 02 00 Rahmenflügel 1 - li.	12
17	12
18 34 03 01 00 Zugdeichsel 19 34 03 02 00 Ausleger 20 34 03 04 01 dm 35 x 300 Bolzen 21 00 37 01 13 B 37 /125 Scheibe 22 33 62 81 01 Zugöse 23 00 36 00 74 M 20 x 100 /931 6 kt Schraube 24 00 37 01 09 B 21 /125 Scheibe 25 00 35 00 63 M 20 /985 Poly-Stop-Mutter 26 00 15 00 43 Kat. III - 600 lg. Oberlenker kpl. 27 00 17 00 19 Kat. III Oberlenkerbolzen 28 00 17 00 64 dm 10 Klappsplint 29 34 01 03 00 Rahmenflügel 1 - re. 30 34 01 02 00 Rahmenflügel 1 - li.	
19	2
20 34 03 04 01 dm 35 x 300 Bolzen 21 00 37 01 13 B 37 /125 Scheibe 22 33 62 81 01 Zugöse 23 00 36 00 74 M 20 x 100 /931 6 kt Schraube 24 00 37 01 09 B 21 /125 Scheibe 25 00 35 00 63 M 20 /985 Poly-Stop-Mutter 26 00 15 00 43 Kat. III - 600 lg. Oberlenker kpl. 27 00 17 00 19 Kat. III Oberlenkerbolzen 28 00 17 00 64 dm 10 Klappsplint 29 34 01 03 00 Rahmenflügel 1 - re. 30 34 01 02 00 Rahmenflügel 1 - li.	1
21 00 37 01 13 B 37 /125 Scheibe 22 33 62 81 01 Zugöse 23 00 36 00 74 M 20 x 100 /931 6 kt Schraube 24 00 37 01 09 B 21 /125 Scheibe 25 00 35 00 63 M 20 /985 Poly-Stop-Mutter 26 00 15 00 43 Kat. III - 600 lg. Oberlenker kpl. 27 00 17 00 19 Kat. III Oberlenkerbolzen 28 00 17 00 64 dm 10 Klappsplint 29 34 01 03 00 Rahmenflügel 1 - re. 30 34 01 02 00 Rahmenflügel 1 - li.	1
22 33 62 81 01 Zugöse 23 00 36 00 74 M 20 x 100 /931 6 kt Schraube 24 00 37 01 09 B 21 /125 Scheibe 25 00 35 00 63 M 20 /985 Poly-Stop-Mutter 26 00 15 00 43 Kat. III - 600 lg. Oberlenker kpl. 27 00 17 00 19 Kat. III Oberlenkerbolzen 28 00 17 00 64 dm 10 Klappsplint 29 34 01 03 00 Rahmenflügel 1 - re. 30 34 01 02 00 Rahmenflügel 1 - li.	1
23 00 36 00 74 M 20 x 100 /931 6 kt Schraube 24 00 37 01 09 B 21 /125 Scheibe 25 00 35 00 63 M 20 /985 Poly-Stop-Mutter 26 00 15 00 43 Kat. III - 600 lg. Oberlenker kpl. 27 00 17 00 19 Kat. III Oberlenkerbolzen 28 00 17 00 64 dm 10 Klappsplint 29 34 01 03 00 Rahmenflügel 1 - re. 30 34 01 02 00 Rahmenflügel 1 - li.	2
24 00 37 01 09 B 21 /125 Scheibe 25 00 35 00 63 M 20 /985 Poly-Stop-Mutter 26 00 15 00 43 Kat. III - 600 lg. Oberlenker kpl. 27 00 17 00 19 Kat. III Oberlenkerbolzen 28 00 17 00 64 dm 10 Klappsplint 29 34 01 03 00 Rahmenflügel 1 - re. 30 34 01 02 00 Rahmenflügel 1 - li.	1
25 00 35 00 63 M 20 /985 Poly-Stop-Mutter 26 00 15 00 43 Kat. III - 600 lg. Oberlenker kpl. 27 00 17 00 19 Kat. III Oberlenkerbolzen 28 00 17 00 64 dm 10 Klappsplint 29 34 01 03 00 Rahmenflügel 1 - re. 30 34 01 02 00 Rahmenflügel 1 - li.	3
26 00 15 00 43 Kat. III - 600 lg. Oberlenker kpl. 27 00 17 00 19 Kat. III Oberlenkerbolzen 28 00 17 00 64 dm 10 Klappsplint 29 34 01 03 00 Rahmenflügel 1 - re. 30 34 01 02 00 Rahmenflügel 1 - li.	6
27 00 17 00 19 Kat. III Oberlenkerbolzen 28 00 17 00 64 dm 10 Klappsplint 29 34 01 03 00 Rahmenflügel 1 - re. 30 34 01 02 00 Rahmenflügel 1 - li.	3
28 00 17 00 64 dm 10 Klappsplint 29 34 01 03 00 Rahmenflügel 1 - re. 30 34 01 02 00 Rahmenflügel 1 - li.	1
29 34 01 03 00 Rahmenflügel 1 - re. 30 34 01 02 00 Rahmenflügel 1 - li.	2
30 34 01 02 00 Rahmenflügel 1 - li.	2
	1
31 34 01 01 00 Pahman mi	1
Naminen ini.	1
32 00 13 02 12 DZ 100 x 40 x 900 Hyd Zylinder	2
- 00 13 02 14 DichtRepSatz	-
33 00 37 00 93 H 1 x M 8 x 1 Schmiernippel	12
34 00 17 01 20 6 mm Tiefenstopper	12
- 00 17 01 21 10 mm Tiefenstopper	12
- 00 17 01 22 19 mm Tiefenstopper	6
- 00 17 01 23 30 mm Tiefenstopper	6
- 00 17 01 24 50 mm Tiefenstopper	6
35 34 01 06 00 Anschlag für Flügel	1
36 34 01 05 00 Rahmenflügel 2 - re.	1
37 34 01 04 00 Rahmenflügel 2 - li.	1
38 34 01 07 00 Umlenkhebel	4
39 34 01 18 00 dm 30 x 65 Bolzen mit Lasche	4
40 00 36 01 31 M 12 x 25 /933 6 kt Schraube	4




	Stand						***
	06 / 98	Châssis et pi F(èces d' G 11.7(HORSCI:	
Pos. Nr. Ref. Nr. Poste	Bestell-Nr. Part-Nr. N°Commandee	Kurzbezeichnung Abreviation Abréviation	/ DIN / DIN / DIN	Benennung	Désignation	Designation	1-7kp2.tbl Stück Pieces Pièces
41	00 17 00 31	A 12	/127	Federring			4
42	00 37 01 06	B 13	/125	Scheibe			4
43	00 23 00 19	EG 32/24 x 22		Buchse			14
44	34 01 08 00			Scharnierhälfte			2
45	00 36 00 68	M 16 x 140	/931	6 kt Schraube			4
46	00 36 00 88	M 24 x 100	/931	6 kt Schraube			6
47	00 35 00 65	M 24	/985	Poly-Stop-Mutte	er		14
48	34 01 09 23	dm 95 x 10		Scheibe			8
49	00 36 02 68	M 24 x 80	/931	6 kt Schraube			4
50	00 36 03 32	M 24 x 110	/931	6 kt Schraube			4
51	00 37 01 10	B 25	/125	Scheibe			14
52	00 13 02 13	DZ 80 x 30 x 340		Hyd Zylinder			4
-	00 13 02 15			DichtRepSatz	Z		-
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
80							




	Stand 06 / 98	Traverse de susp châssis F		partie centrale du 34 02 29 00	HORSC!	7
Pos. Nr. Ref. Nr. Poste	Bestell-Nr. Part-Nr. N°Commandee	Kurzbezeichnung Abreviation Abréviation	/ DIN / DIN / DIN	Benennung Désignation	Designation	Stück Pieces Pièces
1	34 02 28 00			Achsträger		1
2	34 02 03 00			Achsträgerlager außen		2
3	34 02 23 25			Platte		4
4	34 02 20 00			Tandemachse kpl.		2
5	34 02 09 00			Zuganlenkung		1
6	00 36 00 77	M 20 x 130	/931	6 kt Schraube		12
7	00 35 00 63	M 20	/985	Poly-Stop-Mutter		12
8	00 26 01 22	dm 90 x 3	/472	Sicherungsring		2
9	00 37 00 93	H 1 x M 8 x 1		Schmiernippel		5
10	00 37 01 09	B 21	/125	Scheibe		12
11	00 23 00 45	dm 40 x 50 x 1		Passcheibe		6
12	33 62 81 02	dm 40 x 110		Bolzen		1
13	00 36 02 64	M 12 x 1.5 x 75 - 12.9	/931	6 kt Schraube		1
14	00 35 00 48	M 12 x 1.5 - 10.9	,,,,,	Poly-Stop-Mutter		1
15	00 17 00 19	Kat. III		Oberlenkerbolzen		1
16	00 17 00 64	dm 10		Klappsplint		1
17	00 15 00 13	Kat. III		Oberlenkerspindel		1
18	00 35 00 74	M 36 x 3		Kontermutter		1
19	00 33 00 74	9.00 x 15.3		Felge		4
20	00 33 00 11	10.0/75 - 15.3 8 PR		Reifen		4
21	00 33 00 40	10.0/75 - 15.3 8 PR kpl.		Reifen mit Felge kpl.		4
22	00 23 00 05	EG 50/40 x 30		Buchse		1
23	34 02 30 00	dm 40 x 92		Bolzen		2
24	34 02 30 00	um 40 x 72		Bolzenführung		2
25	00 24 01 06	62308 RSR		Rillenkugellager		4
26	00 24 01 00	M 16 x 30	/912	Zyl Schraube		2
27	00 37 01 93	M 12	/985	Poly-Stop-Mutter		4
28	00 35 00 39	M 12 x 35	/933	6 kt Schraube		4
29	00 30 01 33	M 18 x 1.5	1933	Radmutter		24
I	00 31 02 28	WI 10 X 1.5		Radiffuttor		24
30						
32						
i						
33 34						
1						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						



	Stand 06 / 98	Traverse de suspe châssis FG 7.5		partie centrale du 34 02 23 00	HORSCH	2
Pos. Nr. Ref. Nr. Poste	Bestell-Nr. Part-Nr. N°Commandee	Kurzbezeichnung Abreviation Abréviation	/ DIN / DIN / DIN / DIN	Benennung Désignation	Designation	Stück Pieces Pièces
1	34 02 21 00	Adreviation	/ Ditt	Achsträger		1
2	34 02 03 00			Achsträgerlager außen		2
3	34 02 23 25			Platte		4
4	34 02 20 00			Tandemachse kpl.		2
5	34 02 07 00			Zuganlenkung		1
6	00 36 00 77	M 20 x 130	/931	6 kt Schraube		12
7	00 35 00 63	M 20 X 130	/985	Poly-Stop-Mutter		12
8	00 26 01 22	dm 90 x 3	/472	Sicherungsring		2
9	00 20 01 22	H 1 x M 8 x 1	1412	Schmiernippel		7
	00 37 00 93	B 21	/125	Scheibe		12
10	00 37 01 09	dm 40 x 50 x 1	/123	Passcheibe		6
11				Bolzen		1
12	33 62 81 02	dm 40 x 110	/021	6 kt Schraube		
13	00 36 02 64	M 12 x 1.5 x 75 - 12.9	/931			1
14	00 35 00 48	M 12 x 1.5 - 10.9		Poly-Stop-Mutter Oberlenkerbolzen		1
15	00 17 00 19	Kat. III				1
16	00 17 00 64	dm 10		Klappsplint		
17	34 02 05 00	1/20 25 200		Achseinstellstange		2
18	34 02 24 26	M 30 x 3.5 x 280		Gewindestange		2
19	00 33 00 11	9.00 x 15.3		Felge		4
20	00 33 01 34	10.0/75 - 15.3 8 PR		Reifen		4
21	00 33 00 40	10.0/75 - 15.3 8 PR kpl.		Reifen mit Felge kpl.		4
22	00 23 00 05	EG 50/40 x 30		Buchse		1
23	34 02 30 00	dm 40 x 92		Bolzen		2
24	34 02 31 00			Bolzenführung		2
25	00 24 01 06	62308 RSR	10.1.0	Rillenkugellager		
26	00 37 01 95	M 16 x 30	/912	Zyl Schraube		2
27	00 35 00 59	M 12	/985	Poly-Stop-Mutter		4
28	00 36 01 33	M 12 x 35	/933	6 kt Schraube		4
29	00 31 02 28	M 18 x 1.5		Radmutter		24
30	34 02 23 10	M 30		6 kt Mutter		2
31	00 37 01 11	B 31		Scheibe		2
32	00 36 02 68	M 24 x 80	/931	6 kt Schraube		2
33	00 35 00 65	M 24	/985	Poly-Stop-Mutter		2
34	00 37 00 60	dm 10 x 50	/1481	Spannstift		2
35	00 36 02 37	M 10 x 45	/931	6 kt Schraube		2
36	00 35 00 58	M 10	/985	Poly-Stop-Mutter		2
37	00 17 00 63	dm 8		Klappsplint		2
38	34 02 24 27			Bügel		2
39	34 02 06 00			Verstellhülse		2
40	00 36 00 24	M 10 x 60	/931	6 kt Schraube		2
41						
42						
43						
44						
45						



	Stand 06 / 98	Traverse de sus châssis FG		partie latérale du 34 02 24 00	HOREGI Maschinen	
Pos. Nr. Ref. Nr. Poste	Bestell-Nr. Part-Nr. N°Commandee	Kurzbezeichnung Abreviation Abréviation	/ DIN / DIN / DIN	Benennung Désignation	Designation	Stück Pieces Pièces
1	34 02 25 00			Achsträger		1
2	34 02 11 00			Achslagerung außen		1
3	34 02 12 00			Achslagerung innen		1
4	34 02 20 00			Tandemachse kpl.		1
5	00 36 00 65	M 16 x 120	/931	6 kt Schraube		4
6	34 02 05 00			Achseinstellstange		1
7	00 36 02 53	M 16 x 140	/931	6 kt Schraube		4
8	00 35 00 61	M 16	/985	Poly-Stop-Mutter		8
9	00 37 01 08	B 17	/125	Scheibe		8
10	00 37 00 93	H 1 - M 8 x 1	, 120	Schmiernippel	•	3
11	34 02 23 10	M 30		6 kt Mutter		<u>J</u>
12	00 37 01 11	B 31	/125	Scheibe		1
13	00 36 02 68	M 24 x 80	/931	6 kt Schraube		1
14	00 35 00 65	M 24 X 80	/985	Poly-Sop-Mutter		1
15	00 33 00 63	dm 10 x 50	/1481	Spannstift		1
	00 37 00 80	M 10 x 45	/931	6 kt Schraube		1
16						2
17	00 35 00 58	M 10	/985	Poly-Stop-Mutter		
18	00 17 00 63	dm 8		Klappsplint		1
19	00 23 00 45	40 x 50 x 1	/4770	Passcheibe		3
20	00 26 01 22	dm 90 x 3	/472	Sicherungsring		1
21	00 37 01 95	M 16 x 30	/912	Zyl Schraube		1
22	00 24 01 06	62308 2RS		Rillenkugellager		2
23	34 02 30 00	dm 40 x 92		Bolzen		1
24	34 02 31 00			Bolzenführung		1
25	00 33 00 40	10.0 / 75 - 15.3 8 ply		Reifen mit Felge kpl.		2
26	34 02 24 26	M 30 x 3.5 x 280		Gewindestange		1
27	34 02 24 27			Bügel		1
28	34 02 06 00			Verstellhülse		1
29	00 36 00 24	M 10 x 60	/931	6 kt Schraube		1
30	00 36 01 33	M 12 x 35	/933	6 kt Schraube		2
31	00 35 00 59	M 12	/985	Poly-Stop-Mutter		2
32	00 33 00 11	9.00 x 15.3		Felge		2
33	00 33 01 34	10.0 / 75 - 15.3 8 ply		Reifen		2
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						




Stand 06 / 98


Essieu porteur - essieu tandem FG 5.70 / 7.50 / 11.70 34 02 14 01




		FG 5./U /	7.30 / 11.70	34 02 14 0	1	Maschinen 340)21401.tbl
Pos. Nr. Ref. Nr. Poste	N°Commandee	Kurzbezeichnung Abreviation Abréviation	/ DIN / DIN / DIN	1	ésignation	Designation	Stück Pieces Pièces
1	00 31 02 65	CS60640		Achsstummel			1
2	00 31 04 34			Dichtscheibe			1
3	00 24 00 78	30211		Kegelrollenlager			.1
4	00 24 00 79	30208		Kegelrollenlager			1
5	00 31 02 66	904L680/100HOR		Radnabe			1
6	00 31 02 68	M 39 - 908DF39/50		Kronenmutter			1
7	00 31 02 67	dm 80 - 912T80SC		Radkappe			1
8	00 17 00 99	dm 5 x 80	/94	Splint			1
9	00 31 04 33	M 18 x 1.5		Radbolzen			6
10	00 31 02 28	M 18 x 1.5		Radmutter			.6
11	00 37 00 93	H 1 x M 8 x 1		Schmiernippel			1
12							
13							
14							
15							***************************************
16							
17							
18							
19							
20	A construction of the cons						
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35			e de la composition della comp				
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43 44							
45					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		



	Stand					
06 / 98		Roue de supp FG 5.70 / 7.5		rôle de terrage 33 61 34 00	HORSCH	1
Pos. Nr. Ref. Nr.	Bestell-Nr. Part-Nr.	Kurzbezeichnung Abreviation	/ DIN / DIN	Benennung Désignation	Maschinen 336 Designation	Stück Pieces
Poste	N°Commandee	Abréviation	/ DIN			Pièces
1	33 61 32 00			Stützrad Tiefenführung CO li.		1
2	33 61 35 00			Stützrad Tiefenführung CO re.		1
3	33 61 33 00			Anschlag Tiefenbegrenzung		2
4	33 61 90 05			Stellrohr		4
5	33 61 36 00			Führung Stützrad CO		2
6	33 61 90 03	dm 40 x 163		Bolzen		2
7	00 31 02 28	M 18 x 1.5		Radmutter		12
8	00 36 00 77	M 20 x 130	/931	6 kt Schraube		4
9	00 36 00 38	M 12 x 75	/931	6 kt Schraube		4
10	00 36 00 41	M 12 x 100	/931	6 kt Schraube		4
11	00 35 00 63	M 20	/985	Poly-Stop-Mutter		4
12	00 26 00 05	dm 40 x 1,75	/471	Sicherungsring		4
- 13	00 35 00 59	M 12	/985	Poly-Stop-Mutter		8
14	00 37 01 09	B 21	/125	Scheibe		8
15	00 37 01 06	B 13	/125	Scheibe		. 16
16	00 37 01 13	B 37	/125	Scheibe		4
17	00 33 00 11	9.0-15,3 6/161/205 A		Felge		2
18	00 33 01 34	10.0/75-15,3 8 Ply		Reifen		2
19	00 33 00 40	10.0/75-15,3 8 Ply		Reifen kpl. mit Felge		2
20	00 17 01 20	6 mm		Tiefenstopper		-
-	00 17 01 21	10 mm		Tiefenstopper		
-	00 17 01 22	19 mm		Tiefenstopper		
-	00 17 01 23	30 mm		Tiefenstopper		
-	00 17 01 24	50 mm		Tiefenstopper		
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
20						



	Stand 06 / 98	Essieu porteur - reterrage FG 5.70			trôle de 1 00 27	HORSCH Maschinen	10027.tbl
Pos. Nr. Ref. Nr. Poste	Bestell-Nr. Part-Nr. N°Commandee	Kurzbezeichnung Abreviation Abréviation	/ DIN / DIN / DIN	Benennung	Désignation	Designation	Stück Pieces Pièces
1	00 31 04 28			Achsstummel			1
2	00 31 04 30			Dichtscheibe			1
3	00 24 00 49	30209 A		Kegelrollenlag	er		1
4	00 31 04 33	M 18 x 1.5		Radbolzen			6
5	00 31 04 29			Radnabe			1
6	00 31 02 28	M 18 x 1.5		Radmutter			6
7	00 31 04 31	M 27 x 1.5		Kronenmutter			1
8	00 31 04 32	dm 62		Staubkappe			1
9	00 37 00 93	H 1 - M 8 x 1		Schmiernippel			1
10	00 24 00 48	30206		Kegelrollenlage	er		1
11	00 17 00 97	dm 4 x 63	/94	Splint			1
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22	•						
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
32							
33							
34							
35							
36					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							




Stand 06 / 98


Dents à ressort FG 5.70 / 7.50 / 11.70 34 06 04 00



		FG 5./0//.	30 / 11./0	34 00 04 00	Maschinen 340)60400.tb1
Pos. Nr. Ref. Nr. Poste	Bestell-Nr. Part-Nr. N°Commandee		/ DIN / DIN / DIN	Benennung Désignatio	Designation	Stück Pieces Pièces
1	33 61 10 01	55°		Zinken		1
2	00 31 00 74	M 12 x 70		Scharschraube mit Mutter		2
3	00 17 01 02	dm 5 x 50	/94	Splint		1
4	34 06 06 00	M 24		Einstellmutter		1
5	00 31 02 58			Scharkeil		1.1
6	00 36 03 48	M 20 x 1.5 x 60	/961	6 kt Schraube		2
7	00 35 00 51	M 20 x 1.5 - konisch		6 kt Mutter		2
8	34 06 01 00			Zinkenhebel		1
9	34 06 03 00			Sicherungsschraube		2
10	00 35 00 65	M 24	/985	Poly-Stop-Mutter		2
11	00 23 00 19	EG 32/24 x 22		Buchse		2
12	00 37 00 93	H 1 x M 8 x 1		Schmiernippel		3
13	34 06 02 00			Schubstange		1
14	00 17 01 04			Druckfeder		1
15	33 61 06 00			Federgegenhalter		1
16						
17						
18						
19						
20						
21						-
22						
23						
24						
25						
26				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41		*****				<u> </u>
42						
43						
44						
45						



	Stand		_			
06 / 98		Dents à ressort de FG 5.70 / 7.5		centrale du châssis 34 05 09 00	Meschinen 34050900.tbl	
Pos. Nr. Ref. Nr. Poste	Bestell-Nr. Part-Nr. N°Commandee	Kurzbezeichnung Abreviation Abréviation	/ DIN / DIN / DIN	Benennung Désignation	Designation	Stück Pieces Pièces
1	33 61 10 01	55°		Zinken		1
2	00 31 00 74	M 12 x 70		Scharschraube mit Mutter		2
3	00 17 01 02	dm 5 x 50	/94	Splint		1
4	34 06 06 00	M 24		Einstellmutter		1
5	00 31 02 58			Scharkeil		1
6	00 36 03 48	M 20 x 1.5 x 60	/961	6 kt Schraube		2
7	00 35 00 51	M 20 x 1.5 - konisch		6 kt Mutter		2
8	34 06 01 00			Zinkenhebel		1
9	34 06 03 00			Sicherungsschraube		2
10	00 35 00 65	M 24	/985	Poly-Stop-Mutter		2
11	00 23 00 19	EG 32/24 x 22		Buchse		2
12	00 37 00 93	H 1 x M 8 x 1		Schmiernippel		3
13	34 06 02 00			Schubstange		1
14	00 17 01 04			Druckfeder		1
15	33 61 06 00			Federgegenhalter		1
16	00 36 00 68	M 16 x 140	/931	6 kt Schraube		4
17	00 35 00 61	M 16	/985	Poly-Stop-Mutter		4
18	34 05 08 00			Zinkenhalter		1
19	34 05 09 01			Platte		2
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26	***************************************					
27						
28						
29						
30		•				
31						×
32						
33						
34						
35						
36	Miller der bestemmen er bestemmen som ender sign er Med for som et har en en er beldet de Masse et kommen. An					
37						
38						
39						
40						
41				2 - Militaria - Mi		
42						
43						
44						
- •						




Su	and	
06	/ 98	

Socs Clip On FG 5.70 / 7.50 / 11.70



						cl	ipon_1.tbl
Pos. Nr. Ref. Nr. Poste	Bestell-Nr. Part-Nr. N°Commandee	Kurzbezeichnung Abreviation Abréviation	/ DIN / DIN / DIN	Benennung	Désignation	Designation	Stück Pieces Pièces
1	00 31 02 47	37 cm - Flügelschar	, 511	Schar - Clip On			1
2	00 31 02 42	32 cm - Flügelschar		Schar - Clip On			1
3	00 31 02 32	27,5 cm - Flügelschar		Schar - Clip On			1
4	00 31 02 33	22,5 cm - Flügelschar		Schar - Clip On			1
5	00 31 02 34	7,5 cm - Flügelschar		Schar - Clip On			1
6	00 31 02 58			Scharkeil - Clip			1
7	00 31 00 74	M 12 x 70 - nur für Zinken C-Fo	orm !!	Scharschraube i			2
8							_
9							
10							
11				·····			-
12							
13							
14							
15							
16					·		***
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31						9 . - v	
32							
33							
34							
35							
36	**************************************						****
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							




Sta	ar	ıa
06	/	98

Kit de herse FG 5.70 / 7.50 / 11.70




		TG.	3.7077.30	/ 11./0	Maschinen striegel.t
Pos. Nr. Ref. Nr. Poste	Bestell-Nr. Part-Nr. N°Commandee	Kurzbezeichnung Abreviation Abréviation	/ DIN / DIN / DIN	Benennung Designation Désignation	Stück Piece Pièce
1	00 43 05 22			Striegelhalter	2
2	00 43 05 15			Einstellstange	2
3	00 43 05 24			Verdrehsicherung	2
4	00 43 05 18			Druckfeder	2
5	00 43 05 16			Druckfederhalter	4
6	00 37 02 20	dm 4 x 20	/1481	Spannstift	2
7	00 43 05 26	um 4 x 20	/1401	Quadratrohr	2
8	00 43 05 27			Verbindungsschiene	
9	00 43 05 11			Striegelzinkenhalter	4
10	00 43 05 11			Gleitschiene	6
11	00 43 05 04	4-Zinken		Striegelaufnahme	3
11	00 43 05 04	6-Zinken			
12	00 43 05 05	0-Zinken		Striegelaufnahme	3
13				Verbindungsstück	
	00 43 05 09			Klemme für Striegelzinken	N/B
14	00 43 05 07			Striegelzinken	N/B
15	00 43 05 12	1616 160	1021	Befestigung Zinkenhalter	2
20	00 36 03 13	M 16 x 160	/931	6 kt Schraube	4
21	00 35 00 61	M 16		Poly-Stop-Mutter	4
22	00 37 01 04	A 8,4	/125	Scheibe	2
23	00 35 00 57	M 8	/985	Poly-Stop-Mutter	2
24	00 43 05 29	1" x 4"		Bolzen	2
25	00 17 01 02	dm 5 x 50	/94	Splint	2,
26	00 37 01 06	B 13	/125	Scheibe	2
27	00 43 05 30			Schmiernippel	2
28	00 36 00 38	M 12 x 75	/931	6 kt Schraube	4
29	00 35 00 59	M 12	/985	Poly-Stop-Mutter	4
30	00 37 01 06	B 13	/125	Scheibe	4
31	00 36 01 20	M 10 x 30	/933	6 kt Schraube	6
32	00 35 00 58	M 10	/985	Poly-Stop-Mutter	6
33	00 36 00 27	M 10 x 100	/931	6 kt Schraube	6
34	00 37 01 05	B 10,5	/125	Scheibe	12
35					
36	00 35 00 58	M 10	/985	Poly-Stop-Mutter	6
37	00 36 02 58	M 16 x 130	/931	6 kt Schraube	2
38	00 43 05 14			Anschlagbuchse	4
39	00 35 00 61	M 16	/985	Poly-Stop-Mutter	2
40	00 37 01 08	B 17	/125	Scheibe	6
41					•
42	00 36 01 34	M 12 x 40	/933	6 kt Schraube	N/B
43	00 35 00 59	M 12	/985	Poly-Stop-Mutter	N/B
44	00 36 01 33	M 12 x 35	/933	6 kt Schraube	N/B
45					
46	C1 01 48 27	3/4" Nc Hex Nut		6 kt Mutter	4
47	00 37 00 38	M 8 x 35		Flachkopfschraube	2
48	34 05 09 01			Flachstahl	2
49	00 43 05 06			Kurbel	1
50	00 43 05 31			Aufkleber	2




	Stand						
06 / 98		Eclairage FG 5.70 / 7.50 / 11.70				HORSCH	
007 70		FG	5.70 / 7.50	/ 11.70		Maschinen	eleucht.tbl
Pos. Nr.	Bestell-Nr.	Kurzbezeichnung	/ DIN	Benennung		Designation	Stück
Ref. Nr.	Part-Nr.	Abreviation Abréviation	/ DIN / DIN	Denemining	Désignation	Designation	Pieces Pièces
Poste 1	N°Commandee 00 34 03 00	Abreviation	/ DIN	Warntafeln mi	t Beleuchtung	kpl.	1
2	00 34 02 99			Warntafel			2
3	00 34 00 33	12 V / 7-pol.		Stecker			3
4	00 34 00 32	12 V / 7-pol.		Steckdose			2
5	00 34 00 35	7-pol. / 1.5 qm - vor Bes	t. abmessen!	Kabel			1
6	00 34 01 71			Verlängerung	-		1
7	00 34 02 98			Glas - Rückleu	chte		. 2
8	00 34 00 22	12 V - 10 W		Birne			2
9	00 34 00 21	12 V - 21 W		Birne	10.1.1		2
10	00 34 00 97	10 1/ 6 17/6 6/4		Positionsleuch	te weiß kpl.	i	2 2
11	00 34 00 98	12 V - 5 W Sofitte		Birne			2
12 13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29 30							
31							
32							
33							
34							
35							
36	A						
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							




2. Hydraulique FG 5.70 / 7.50 / 11.70




	Stand						
		06 / 98	Système	hydrauliq 34 07 01 0	ue FG 5.70 0	HORSCI Maschinen	70100.tbl
	Pos. Nr.	Bestell-Nr.	Kurzbezeichnung	/ DIN	Benennun		Stück
	Ref. Nr.	Part-Nr.	Abreviation	/ DIN	Designatio		Pieces
	Poste	N°Commandee	Abréviation	/ DIN	Désignatio		Pièces
	1	00 13 02 12	DZ 110 x 40 x 900		Hyd Zylinder		1
		00 13 02 16			DichtRepSatz		_
	2	00 10 01 80	SWVE 12 L - M 18 x 1.5	5	Schwenkverschraubung		2
	3	00 12 03 81	2 SN DN 10 - A0 - A0 -	7000 lg.	Hyd Schlauch		2
-	4	00 12 03 34	2 SN DN 10 - A0 - A0 -	4200 lg.	Hyd Schlauch		- 2
	5	00 13 01 19	4" x 8"		Hyd Zylinder		1
	-	00 13 01 23			DichtRepSatz		-
	6	00 10 00 88	GE 12 L - 3/4"		Gerade Einschraubverschra	ubung	2
	7	00 10 00 55	EVW 12 L		Einstellbare W-Verschraub	ing	2
	8	00 11 01 99			Staubschutz		4
	9	00 11 01 27	M 18 x 1.5 - 12 L		Hyd Stecker		4
	10	00 26 01 16	grün		O-Ring		2
	11	00 26 01 15	schwarz		O-Ring		2
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						
	21						
	22						
	23		•				
1	24						
	25						
	26						
	27						
1	28						
	29						
	30						
	31						
	32						
1	33						
	34						
	35						
	36						
	37						
1	38						
	39						[
	40						
	41						
	42						
L	43						



	Stand					
	06 / 98	Système hydr 34 0	auliq 7 02 (HORSCI.	7 070200.tbl
Pos. Nr. Ref. Nr. Poste	Bestell-Nr. Part-Nr. N°Commandee	Kurzbezeichnung Abreviation Abréviation	/ DIN / DIN / DIN	Benennung Désignation	Designation	Stück Pieces Pièces
1	00 13 02 12	DZ 110 x 40 x 900		Hyd Zylinder		1
-	00 13 02 16			DichtRepSatz		_
2	00 10 01 80	SWVE 12 L - M 18 x 1.5		Schwenkverschraubung		2
3	00 26 01 15	schwarz		O-Ring		2
4	00 10 00 55	EVW 12 L		Einstellbare W-Verschraubung	en e	10
5	00 10 01 89	T 12 L		T-Verschraubung		3
6	00 12 03 78	2 SN DN 10 - A0 - A0 - 6500 lg		Hyd Schlauch		2
7	00 12 01 58	2 SN DN 10 - A0 - A0 - 1400 lg		Hyd Schlauch		4
8	00 26 01 16	grün		O-Ring		2
9	00 10 00 45	EVT 12 L		Einstellbare T-Verschraubung		4
10	21 26 01 04	dm 12 x 1.5 x 40		Hyd Rohr		2
11	00 10 00 88	GE 12 L - 3/4"		Gerade Einschraubverschraubu	ng	8
12	00 12 02 94	2 SN DN 10 - A0 - A0 - 3500 lg		Hyd Schlauch		2
13	00 13 00 97	4" x 8"		Hyd Zylinder		2
-	00 13 01 07			DichtRepSatz		-
14	00 13 00 98	3 3/4" x 8"		Hyd Zylinder		2
-	00 13 01 08			DichtRepSatz		-
15	00 11 00 36	BK 3 - 12 L		Dreiwegehahn		1
16	00 11 01 99	DN 10		Staubschutz		4
17	00 11 01 27	M 18 x 1.5 - 12 L		Hyd Stecker		4
18	00 12 02 16	2 SN DN 10 - A0 - A0 - 2000 lg.		Hyd Schlauch		1
19	00 12 01 41	2 SN DN 10 - A0 - A0 - 1200 lg.		Hyd Schlauch		1
20	00 12 02 54	2 SN DN 10 - A0 - A0 - 2800 lg.		Hyd Schlauch		3
21	00 12 03 21	2 SN DN 10 - A0 - A0 - 4000 lg.		Hyd Schlauch		4
22	00 11 00 10	M 18 x 1.5 - 12 L		BK-Hahn		2
23	00 10 00 67	G 12 L		Gerade Verschraubung		2
24						
25						
26						
27				**************************************	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						




	Stand			FG 44.50	
	06 / 98	Système hydr 34 0	auliqi 7 03 (00 Maschinen	4070300.tb1
Pos. Nr. Ref. Nr. Poste	Bestell-Nr. Part-Nr. N°Commandee	Kurzbezeichnung Abreviation Abréviation	/ DIN / DIN / DIN	Benennung Designation Désignation	Stick
1	00 13 02 12	DZ 110 x 40 x 900		Hyd Zylinder	2
-	00 13 02 16			DichtRepSatz	
2	00 10 01 80	SWVE 12 L - M 18 x 1.5		Schwenkverschraubung	8
3	00 10 01 89	T 12 L		T-Verschraubung	7
4	00 12 03 21	2 SN DN 10 - A0 - A0 - 4000 lg		Hyd Schlauch	.12
5	00 12 01 14	2 SN DN 10 - A0 - A0 - 1000 lg	,	Hyd Schlauch	2
6	00 12 02 94	2 SN DN 10 - A0 - A0 - 3500 lg	.	Hyd Schlauch	6
7	00 13 02 13	DZ 80 x 30 x 340		Hyd Zylinder	4
-	00 13 02 15			DichtRepSatz	-
8	00 10 00 90	GE 12 L - M 18 x 1.5		Gerade Einschraubverschraubung	10
9	00 10 00 55	EVW 12 L		Einstellbare W-Verschraubung	18
10	00 10 01 34	K 12 L		K-Verschraubung	2
11	00 12 02 66	2 SN DN 10 - A0 - A0 - 3000 lg	•	Hyd Schlauch	4
12	00 13 00 96	4 1/4" x 8"		Hyd Zylinder	2
- 12	00 13 01 06	411 Q1		DichtRepSatz	
13	00 13 00 97 00 13 01 07	4" x 8"		Hyd Zylinder	2
14	00 13 01 07	3 3/4" x 8"		Dicht Rep Satz	-
-	00 13 00 98	3 3/4 X 6		Hyd Zylinder	2
15	00 10 00 88	GE 12 L - 3/4"		DichtRepSatz Gerade Einschraubverschraubung	12
16	00 10 00 45	EVT 12 L		Einstellbare T-Verschraubung	4
17	00 12 01 58	2 SN DN 10 - A0 - A0 - 1400 lg		Hyd Schlauch	4
18	00 12 03 78	2 SN DN 10 - A0 - A0 - 6500 lg		Hyd Schlauch	2
19	00 12 02 54	2 SN DN 10 - A0 - A0 - 2800 lg		Hyd Schlauch	3
20	00 11 00 10	12 L - M 18 x 1.5		BK-Hahn	2
21	00 11 00 36	BK 3 - 12 L		Dreiwegehahn	1
22	494 330	dm 0,6		Drossel	4
23	21 26 01 04	dm 12 x 1.5 x 40		Hyd Rohr	2
24	00 11 01 27	12 L - M 18 x 1.5		Hyd Stecker	6
25	00 11 01 99			Staubschutz	6
26	00 26 01 16	grün		O-Ring	2
27	00 26 01 15	schwarz		O-Ring	4
28					
29					
30	**************************************				
31					
32					
33					
34					
35					
36					




	Stand		 				
06 / 98		Vérins hydrau	/ 11.70	HORECH Meschinen hydzyl.tbl			
Pos. Nr. Ref. Nr. Poste	Bestell-Nr. Part-Nr. N°Commandee	Kurzbezeichnung Abreviation Abréviation	/ DIN / DIN / DIN	Benennung	Désignation	Designation	Stück Pieces Pièces
1	00 13 01 28			Bodenplatte			-
2	00 13 01 30			Bodenplatte			-
3	00 13 01 22			Bodenplatte			-
4	00 13 01 20			Gabel			-
5	00 13 01 26			Gabel			-
6	00 13 01 27			Bolzen			-
7	00 13 01 21			Bolzen			-
8	00 17 00 46	Gr. 46 - einfach		Federstecker			·-
9							
10						·	
11							
12							
13							
14							
15							
16	•						
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30			 		40-4-0-4-0-4-4-		
31							
32							
33							
34							
35							
36	-						
37							
38							
39							
40							
41			 				
42							
43							
44							
45							



3. Autres accessoires FG 5.70 / 7.50 / 11.70





Stand 06 / 98						
		Autocollants et FG 5.70 / 7.50	HORSCH Maschinen			
Pos. Nr. Ref. Nr.	Bestell-Nr. Part-Nr.	Kurzbezeichnung / DIN Abreviation / DIN		nnung Désignation	Designation	fg5bild.tb Stück Pieces
Poste	N°Commandee	Abréviation / DIN			1	Pièces
1	00 38 01 01		Typer	nschild		-
2	00 38 00 54	Mitfahren auf der Maschine verboten!		ntungshinweis		-
3	00 38 01 34	Quetschgefahr bei bewegl. Teilen!	Beach	tungshinweis		-
4	00 38 01 35	Nicht unter Klapp-Teile treten!	Beach	tungshinweis		-
5	00 38 01 33	Hyd Öl Sicherheitsb. beachten	Beach	tungshinweis		-
6	00 38 00 55	Vor Inbetrieb Betr Anleitung lesen!	Beach	tungshinweis		-
7	00 38 00 67		CE-K	ennzeichnung		-
8	00 38 01 66	Heben/Klappen	Beach	tungshinweis		-
9						
10						
11			······································			
12						
13						
14						
15						
16						·
17						
18						
19						
20						
21		A PART OF THE PART	****			
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35		AND				
36						
37						
38						
39						
40						
41						